

Programmes horaires

L'Agility vous permet d'automatiser certaines opérations du système. Cette action s'exécute en définissant, avec votre installateur, des programmes horaires. Chaque programme peut être défini avec au maximum deux intervalles de temps par jour, durant lesquels, le système exécutera automatiquement une des fonctions suivantes :

-  **Armement/désarmement automatique** : un programme arme et désarme automatiquement le système aux moments souhaités.
-  **Activation SP automatique** : le mode d'activation SP (Sortie Programmable) permet d'activer et/ou de désactiver automatiquement un certain appareil à certains moments et cela via un schéma horaire.

En outre, chaque programme peut être défini pour être activé de manière différente pendant les vacances.

Dès que le schéma horaire est défini, il est activé.

Vous avez la possibilité de désactiver un programme, selon vos besoins.

Pour désactiver un programme horaire :

1. Appuyez sur .
2. Entrez votre code utilisateur.
3. Parcourez le menu à l'aide des touches fléchées jusqu'à l'option **Horloge** et appuyez sur .
4. Appuyez sur  pour entrer dans le menu **Prog Horaire On**.
5. Sélectionnez le numéro d'index du programme horaire. Employez la touche  pour activer / désactiver (O/N) l'option et appuyez sur .

Touches Macro

Programmation des touches macro

L'Agility permet à l'installateur ou au Responsable Général de programmer une série de commandes et de les assigner à une macro. Quand la commande macro est appuyée, les commandes enregistrées sont exécutées du début à la fin. Il est possible de programmer jusque 3 macros dans le système en utilisant le clavier pour le programme de configuration. Avant de programmer une macro commande, il est conseillé de réaliser votre série de commandes requises en prenant note des touches que vous appuyez pendant la réalisation des commandes.