

Maintenance	Journal Ingé	Affichage journal
		RAZ journal
	Tests Sortie	
	Aff Entrée Ouver	
	Test de Marche	01 Télécommande
	Test LED	
Tempos / Horloge	Tempo Entrée 50	
	Tempo Sortie 30	
	TPS Ent. Frac. Hor	
	Tempos Sirènes	
	Heure xx:xx	
	Date xx/xx/xx	
Utilisateurs	Changement Codes	01 Code Utilisé
		02 Code Utilisé
		03 à 05 Code Inutilisé
		06 Code Utilisé
		07 Code Inutilisé
		08 Code Utilisé
	Attribut Util	1 HSMt
		2 DiExMpHsMt
		3 à 5 Code Inutilisé
		6 DiExMpHsMt
		7 Code Inutilisé
		8 DiExMpHsMt
	Code Ingénieur	
	Code Panique	
	Code Transfert	
	Comptage Code 99	
	Entr Ouver En	
	Tech Zones Hor	
	AffichageClé En	
Entrées	Type de zone	01 Clé
		02 Alarme
		03 Alarme
		04 Ent/Sort
		05 à 10 Alarme
	Attributs Zones	01 PuMtHs
		02 ExMP
		03 Ev MP
		04 ExCa
		05 à 10 Ex
	Entrées Chocs	
	Nom des zones	01 Télécommande
	Boucle: AL/AP	
Sorties/Déports	Type Sortie	
	Installer Déport	
Divers	Menu Marche/arr	
	Menu Panique Alarm	
	Carillon/Partiel	

	Menu RAZ Ingén	
	Avertisseurs	
	Menu Progr Usine	
	Menu Système OK	
Transmetteurs	Menu Transmetteur	
	Dft Transmetteur	
	Joint la Ligne	
	Transmetteur OK	