

B.1 PROCEDURES DIVERSES

B.1 RETABLISSEMENT DES CODES D'USINE

Pour rétablir les codes d'usine de la centrale, procéder de la façon suivante:

- Eteindre la centrale (débrancher la batterie et couper l'alimentation)
- Allumer à nouveau la centrale (raccorder la batterie et réalimenter)
- Observer l'afficheur de la console
Dès que l'écriture Tecnoalarm (ci-contre) est visualisée, appuyer 5 ou 6 fois sur la touche **CL-EX**
- L'écriture CODE EFFACE sera visualisée
- Sur l'afficheur, la date et l'heure apparaissent à nouveau

(c) Tecnoalarm
TP420 v.0.3 FRA

Code
Efface

Vend 15 FEV 07
Ouvr. 11 15




ATTENTION - IMPORTANT

Après l'opération de reset des codes, la centrale repart en condition de fonctionnement programmé d'usine:

- Code installateur: 5 4 3 2 1
- Code maître: 1 2 3 4 5
- Codes utilisateur 1.. 20: 0 0 0 0 0 (Valeur non valide)
- Longueur codes: 5 chiffres

B.2 PROCEDURE POUR L'EFFACEMENT DE LA CONFIGURATION DE LA CENTRALE

Pour rétablir la configuration d'usine de la centrale, procéder de la façon suivante:

- Eteindre la centrale (débrancher la batterie et couper l'alimentation)
- Allumer à nouveau la centrale (rebrancher la batterie et réalimenter)
- Observer maintenant l'afficheur de la console
Dès que l'écriture Tecnoalarm (ci-contre) apparaît, appuyer 5 ou 6 fois sur la touche **NO** ()
- L'écriture CONFIG. EFFACE sera visualisée
- Sur l'afficheur, la date et l'heure apparaissent de nouveau.

(c) Tecnoalarm
TP420 v.0.3 FRA

Config
Efface

Vend 04 MAR 04
Ouvr. 11 15



ATTENTION - IMPORTANT

Après l'opération de remise à zéro des codes, la centrale repart dans les conditions de fonctionnement programmées d'usine:

- Code installateur: 5 4 3 2 1
- Code maître: 1 2 3 4 5
- Codes utilisateur: 0 0 0 0 0 (valeur non valable)
- Longueur codes: 5 chiffres