CS350

MANUEL D'INSTALLATION

Le présent manuel décrit l'installation des centrales d'alarme CS350. Il fournit aux techniciens et ingénieurs les informations nécessaires au montage et à la programmation de l'équipement.

14 2143 999

SCHÉMA ÉLECTRIQUE DE LA CENTRALE



SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES	
MONTAGE DU CLAVIER	
CÂBLAGE	5
MISE SOUS TENSION DE LA CENTRALE	6
PROGRAMMATION	7
ORGANIGRAMME DE PROGRAMMATION	8
FONCTIONS DE PROGRAMMATION	11
DISPOSITIF PERIDIAX	19
PROGRAMMATION DE TEXTE	20
RETOUR AUX RÉGLAGES D'USINE	
CODES RAPIDES	
OPTIONS DE CÂBLAGE DE ZONE	
CÂBLAGE DES AVERTISSEURS SONORES	
CÂBLAGE DES SORTIES	
CABLAGE DE RELAIS	
CÂBLAGE AU TRANSMETTEUR TÉLÉPHONIQUE	
CÂBLAGE DE DÉTECTEURS D'INCENDIE	
LISTE DES CODES D'ACCÈS DIRECT	25
TABLEAU DES RÉGLAGES PAR DÉFAUT	
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
SCHÉMA ÉLECTRIQUE DE LA CENTRALE	

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques

La CS350 est une centrale d'alarme à microprocesseur, commandée par claviers à distance, qui présente les caractéristiques suivantes:

- Possibilité de monter jusqu'à 4 claviers à distance CD3008; un clavier CD3008 est fourni avec la centrale.
- 6 zones double boucle librement programmables.
- Zone d'autoprotection auxiliaire.
- Zone d'autoprotection sirène avec surveillance.
- Entrée dérangement transmetteur téléphonique; reprogrammable pour permettre une remise à zéro ingénieur à distance.
- Nouvelle fonction système permettant de déclencher des alarmes locales en cas d'activation de zone périmétrique. D'où une réduction importante des fausses alarmes. Fonction très utile lorsque des détecteurs de chocs à inertie sont installés.
- Quatre sorties électroniques librement programmables.
- Deux sorties à haute intensité librement programmables (pour sirènes, par ex.).
- Affichage LCD avec noms de zone entièrement programmables, jusqu'à 12 caractères.
- Entrée batterie surveillée.
- Quatre codes utilisateurs.

Voir Fonctions de programmation page 14 (types de zone) et page 15 (types de sortie).







Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V ~ ±10%, 50Hz, 14.5 \	'A	
Consommation	CS350 Repos: 30 m CD3008 Repos: 30 m	A Alarm A Alarm	e: 50 mA e: 50 mA
Tension de sortie	13,8 V ±5%		
Sortie signalisation	NorrSortie signalisation800Sirène extérieure800	<u>nal</u> mA mA	<u>Surtension</u> 2A 2A
Sorties programmables	50 mA par sortie		
Caractéristiques des boucles	6 zones, configurables en zor Temps de réponse: 300 ms.	ies bipola	ires avec résistances de 4K7.
Batterie	Batterie 12 V au plomb recha Montage en batterie-tampon a Courant de charge de 6,5 Ah	rgeable (n a 13,8 V = recomma	ion fournie). ± 5%, 800 mA max. indé.
Sortie d'alimentation auxiliaire	13,8 Vfusible 800mA.		

REMARQUE: Si le courant total est supérieur à 800 mA pour les dispositifs ci-dessus, la charge sera partagée par la batterie de réserve.

Des zones d'alarme ne peuvent pas être exclues.	Vérifier si l'attribut "Ex" est sélectionné pour ce numéro de zone (menu "Entrées", option "Attributs Zones"). Vérifier si le code utilisateur possède l'attribut "Ex" (menu "Utilisateurs", option "Attributs Util").
Le fusible des sirènes fond lorsqu'elles fonctionnent.	Vérifier l'absence de court-circuit dans le câblage des sirènes. Débrancher les câbles des sirènes du bornier et, en respectant la polarité, les brancher sur la batterie. Si les sirènes se déclenchent, le câblage est correct. La charge des sirènes est supérieure à l'ampérage des fusibles et le fait d'insérer un fusible d'ampérage plus élevé risque d'endommager la centrale. Répartir la charge des sirènes sur les sorties sirènes ou monter un relais, et utiliser la sortie d'alimentation auxiliaire pour fournir une partie du courant.
Une alarme panique se déclenche lorsque l'alarme est mise à l'arrêt.	Vérifier si l'utilisateur n'introduit pas un code panique lorsqu'il met le système à l'arrêt.
"Pas de données" (No-panel data) s'affiche.	La centrale ne transmet pas des données correctes au clavier. Vérifier le câblage vers le clavier, particulièrement l'ordre de branchement. Vérifier si l'adresse sur le clavier est correcte.

Résolution des problèmes

Installation claviers



Brancher les claviers supplémentaires selon un circuit en étoile ou multipoint.

CIRCUIT MULTIPOINT les claviers sont reliés entre eux en "guirlande"; chaque clavier est branché en parallèle à celui qui le précède.

CIRCUIT EN ÉTOILE chaque clavier est branché séparément aux bornes de la centrale.

Les deux types de branchement sont autorisés, à la seule condition que la longueur totale du câble de chacun des circuits (multipoint ou en étoile) ne dépasse pas 100 m. Le schéma ci-dessous illustre le câblage de 4 claviers à distance combinant les deux types de raccordement possibles.





14 2143 999

Mise sous tension de la centrale

En branchant la centrale et le clavier à distance dans l'ordre suivant, le technicien sera en mesure de confirmer que la centrale fonctionne correctement.

Ordre des raccordements:

- 1. Avant de monter le clavier à distance à son emplacement définitif, il peut être branché à la centrale pour permettre au technicien de programmer l'installation.
- 2. Vérifier si le numéro d'identification du clavier est correctement réglé...un clavier doit porter le numéro 1 (voir figure 2).
- 3. Brancher le clavier à la centrale comme illustré figure 3.
- 4. Remettre le couvercle sur le clavier et s'assurer que le contact d'autoprotection de la centrale est fermé.
- 5. Mettre la centrale sous tension. L'installation se met en état armé (réglage d'usine). Si certaines zones sont ouvertes lors de la mise sous tension, les avertisseurs sonores seront activés. Lors de la première mise sous tension, la centrale affiche un message de sélection de langue [F Taper ↑3]. Taper [↑] et [3] pour sélectionner le français. Remarque: la même chose se produit lorsque l'on revient aux réglages d'usine. Voir page 21.
- 6. Introduire le code utilisateur par défaut [1][1][2][2] au clavier pour désarmer 'installation. L'affichage indique, (MISE À L'ARRÊT) et les avertisseurs sonores, s'ils fonctionnaient, s'arrêtent. L'affichage indique alors les zones <u>qui étaient</u> ouvertes et ont provoqué l'alarme. Si l'on tape [0] à ce stade, l'affichage indique (TERMINÉ?). Taper Accepte [**v**] pour quitter le menu utilisateur.
- 7. L'affichage indique la date et l'heure. L'installation est à présent désarmée.
- 8. Introduire le code ingénieur par défaut [1][2][7][8] pour passer en mode ingénieur et modifier les paramètres de programmation. Voir l'organigramme de programmation et les fonctions de programmation pour plus de détails. La manière de programmer est décrite page 7.
- A chaque mise hors tension de l'installation, la centrale mémorise l'état dans lequel elle se trouve (armée, désarmée, marche partielle, etc). A la prochaine remise sous tension, l'installation reprendra ce même état.

Résolution des problèmes

Les sirènes ne se déclenchent pas lors du test sirènes.	 Vérifier le fusible des sirènes. Débrancher le câble de la centrale et le brancher sur la batterie en respectant la polarité. Si le câblage est correct, les sirènes se déclencheront. 	
Une zone d'alarme n'active pas le système.	 vrmer le système et détacher les câbles du bornier. Si le système n'est pas activé, désarmer et passer en mode ingénieur. Vérifier si le temps de "Retard Sirène" est programmé sur [00] (menu "Tempos / Horloge", option "Tempos sirènes"). Vérifier si la zone n'est pas en test d'immersion (menu "Entrées", option "Attributs Zones"). S'il s'agit d'une zone d'alarme panique, vérifier si elle est programmée pour que l'alarme soit audible (menu "Divers", option "Menu PaniqueAlrm"). 	
Un nom de zone d'alarme ne s'efface pas de l'affichage lorsque l'on tente d'armer le système.	 Passer en mode ingénieur et ouvrir la centrale. Débrancher les câbles de la zone d'alarme au bornier et les remplacer par une résistance 4K7. Passer à "Aff Entrée Ouver" dans le menu maintenance et noter que le nom de zone en question ne s'affiche pas. Cela prouve que la centrale fonctionne correctement. Vérifier le câblage de la zone pour s'assurer que le circuit est fermé et qu'il n'y a pas de court-circuit sur les câbles. Brancher le câblage sur la centrale et tester à nouveau. 	
La centrale est activée durant une brève coupure de courant.	 Vérifier si la batterie est correctement branchée. Vérifier le fusible de la batterie. Vérifier si la batterie est bien chargée et si elle est suffisamment puissante pour supporter la charge de l'installation. 	
Le système retourne aux réglages d'usine lorsque l'alimentation réseau et batterie est coupée.	/érifier si le cavalier LK1 se trouve dans la centrale.	
Le système est activé lorsque l'on quitte le mode ingénieur.	avant de quitter le mode ingénieur, vérifier si aucune zone Panique, Feu ou Autoprotection n'est ouverte. Sélectionner l'option "Aff Entrée Ouver" pour ce aire.	
Le système n'est pas activé en cas d'ouverture d'un contact d'autoprotection durant le jour (lorsque le système est désarmé).	/érifier si la sirène interne est branchée. REMARQUE: La sirène extérieure se déclenche pour défaut d'autoprotection <i>iniquement lorsque le système est armé.</i> Dans le cas de boucles doubles, vérifier si le type de zone est programmé en ant que boucle AL/AP (menu "Entrées") et que les dispositifs d'autoprotection ont câblés en série avec une résistance de fin de ligne.	

Tableau des réglages par défaut

TYPES DE ZONES					A	TTRI	вит	S DI	ΞZ	ONE	S		
No.	Défaut		Rep	roa. en	Туре		Ex	Мр	Ca	1 2	24	Ac	
1	Entrée/S	ortie			Alarme	e	•	-					
2	Alarme				Autopr	ot	x	x	x		x	х	
3	Alarme				Paniqu	le	x	х	x		x	х	
4	Alarme				Feu		x	х	x		x	х	
5	Alarme				Entrée	/	•	х	•		x	х	
6	Alarme				Sortie								
							СОД	ES	& A1	TR	IBU	тѕ	
No	TYPES	DE SC		ES	No.	Dé	faut	Mp	Hs	Ex	Di	Mt	
NO.	Défaut		Rep	brog. en	1	1 1	122	•	•	•	•		
1	Marche//	Arrêt			2	Inu	utilisé						
2	Marche p	artielle			3	Inu	utilisé						
1	Blocage				4	Inu	utilisé						
4 5	Autoprot	ection			Panique	Inu	utilisé	x	x	х	х	x	
6	Sirène ex	t. kt.			Ing.	12	278	x	x	x	x	x	
					[-					
	TEMF	PORISA	TIO	NS		CL	ć	Pu	Qs	Mt	HS	US	
Description Défaut Repro			Reprog. en	[e			•		•		
Temps de sortie 30 sec.						Α	UTRE	ES O	PTI	ONS	s șu	ite	
Temps d'entrée 30 se		с.		Fonct	ion		D	éfau	ıt	R	epro	g. (
Temps d'entrée fraction		fraction	né h	ors	Défaut	t so	rtie o	u B	UZZ	ER			
Retar	rd sirène	0 mii	n. ่		buzzei	r/sir	rène						
Temr	o sirène	30 mii	า.		Réglag	e po	orte fin	aleH	IORS	5			
					March	e fo	orcée	H	IORS	5			
	AUTR	FS OP		IS	Zones	ala	irme (5u A	LAR	ME			
Fonc	tion	Défa	ut	Reprog. en									
Buzz	er défaut	EN											
de lig	ne				Panique	au	clavier						
Buzz	er défaut	EN			Panique	ave	c défau	ut s			:		
alime	ntation				ligne sire	ènes	ou				'		
Carillon bloqué HOR		s		Activatio	ns r	anique		IRF	NES	;			
Carillon sirène HOR		s		sirènes	ou s	ilencie	JX						
intérieure				March	e p	artiell	e H	IORS	5				
Date 01/05		5/93		Accès	àΕ	E/S							
Heure	e	00:00)		Marche	parti	ielle	H	IORS	S			
Bloca	ige ingénie	ur	_			31131	neneul				_		
Optio	n RAZ	COD	E		Partiel	ter	npo/	IN	ИМЕ	DIAT	•		
ingen	ileur	+ L I	_		Imméd	llat							
Selec		HOR	5		Option	l		T	OUJC	DUR	s		
ingénieur					rearme	eme	ent au	ITO					

X = Non disponible (pour tableaux attributs) • = Par défaut

PROGRAMMATION

Toutes les fonctions programmées peuvent être modifiées. La structure et les séquences des options de programmation sont illustrées dans l'organigramme de programmation page suivante. Les options et fonctions sont regroupées en 6 blocs de menu.

1 MAINTENANCE	4 ENTRÉES
2 TEMPOS/HORLOGE	5 SORTIES/DEPORTS
3 UTILISATEURS	6 DIVERS

En mode ingénieur, ces blocs de menu sont accessible en faisant défiler les différentes blocs et en acceptant les options qui s'affichent. Les touches utilisées pour la programmation ont les fonctions suivantes:

- [♥] avancer au bloc ou à l'option de programmation suivante
- [1] revenir au bloc ou à l'option de programmation précédente
- [v] confirmer un bloc ou une option de programmation, confirmer une modification, accepter une option
- [X] quitter un bloc ou une option de programmation, refuser une modification

EXAMPLE DE PROGRAMMATION

Ajouter des claviers supplémentaires

Après avoir monté les claviers supplémentaires et réglé les dip-switches correspondants, passer en mode ingénieur et procéder comme suit:

- 1. Au moyen de la touche [♥], passer à l'affichage de (<u>SORTIES/DÉPORTS</u>) et taper [✔].
- 2. Au moyen de la touche [♥], passer à l'affichage de (INSTALLER DÉPORT) et taper [✔].
- 3. Les claviers raccordés s'affichent, par ex. DISTANT cc**). Confirmer [✔] les modifications si elles sont correctes. Dans le cas contraire, vérifier le câblage au clavier et les réglages du dip-switch d'identification. Le clavier ne peut être sous tension lorsque l'on modifie le réglage d'un dip-switch.
- 4. L'affichage indique à présent (INSTALLER DÉPORT). Faire défiler les blocs de menus à l'aide de la touche [X] jusqu'à affichage de <u>AU REVOIR</u>. Taper [**v**] pour quitter le mode ingénieur.

Organigramme de programmation CS350 V1.0



Ρ Alarme panique au clavier, sélection 62 3 Protection partielle, accès -> E/S en Alarme panique silencieuse défaut cas de - 63 2 Protection partielle, options Alarme panique silencieuse, option 62 1 Protection partielle, temporisée/immédiate 63 1 R Buzzer, option panne d'alimentation 65 1 S Carillon blogué, option 63 4 Sirène, durée, programmation 24 1 mm Sirène, retard, programmation 24 2 mm Sortie, option Défaut de - 61 5 Date réglée, programmation......26 JJMMAA Distance, installation de nouveaux Sortie, programmation type 51 NN dispositifs à - 52 Sortie, test 12 NN т Entrée inertielle, programmation Test de marche utilisateur, sélection 61 1 valeurs 43 NN Entrée, option AL/AP 45 Entrée, programmation attribut d'- 42 NN U Usine, sélection programmation par Entrée, programmation temps 21 SS défaut- 66 N Entrée, programmation temps Utilisateur, modification attributs 32 N fractionné23 SS Entrée, programmation type 41 NN v Entrées ouvertes, afficher1 3 Liste des abréviations: Finale, armement par porte - 61 6 HH: introduire l'heure mm introduire les minutes N: introduire le numéro du code utilisateur Heure d'avance, modification 27 1 NN: introduire le numéro de sortie/zone SS: introduire les secondes Heure réglée, programmation......25 HH MM JJ: introduire le iour AA: introduire l'année MM:introduire le mois Ingénieur, remise à zéro alarme 64 4 Ingénieur, remise à zéro autoprotection ... 64 3 COMMENT TRAVAILLER AVEC LES CODES Ingénieur, remise à zéro OK 64 5 D'ACCÈS DIRECT Ingénieur, remise à zéro panique 64 2 Au lieu d'utiliser les touches , $ou(\uparrow)(\downarrow)(\checkmark)$ pour Ingénieur, sélection blocage 66 2 accéder aux options de programmation, il est possible de passer directement à la section de menu souhaitée. Pour ce faire, taper immédiate-Journal, affichage 111 Journal, effacement 112

м

Δ

в

С

D

Е

н

Marche forcée, sélection 61 2

14 2143999

ment après le code ingénieur une des séquences de chiffres figurant dans la liste ci-dessus.*

Liste des codes d'accès direct

CS350 Programming Map





14 2143 999

14 2143999

CS350 Programming Map





Figure 9.

Options de câblage de zone

Généralités

Les entrées de la centrale sont agencées sous forme de zones standards à résistance de fin de ligne (FDL) de 4K7, zones librement programmables selon le type souhaité. Toutefois, en sélectionnant l'option "AL/AP" dans le menu "Entrées", toutes les entrées des zones de la centrale peuvent être programmées de manière à fournir une indication ALARME ou d'AUTOPROTECTION pour chacune des zones (figure 7).

<u>Câblage</u>

- 1. Les dispositifs d'ALARME sont câblés normalement et une résistance de 4K7 est montée en PARALLELE avec la boucle complète.
- 2. Les contacteurs/dispositifs d'AUTOPROTECTION sont câblés normalement et une résistance de 4K7 est montée en série dans cette boucle.

Principe de fonctionnement AL/AP

Tous dispositifs fermés:la résistance de la boucle est deDispositif AUTOPROTECTION ouvert:la boucle forme un circuit ouvert.Dispositif d'alarme ouvert:la résistance de la boucle est de

la résistance de la boucle est de 4K7. la boucle forme un circuit ouvert. la résistance de la boucle est de 9K4 (c.-à-d. résistance fin de ligne PLUS résistance en parallèle).

Exemple 1

Application quatre fils pour détecteurs de mouvement sous tension



Exemple 2

Plusieurs détecteurs câblés dans une zone unique



14 2143 999

Fonctions de programmation CS350

1. Menu Maintenance

<u>1.1. Journal Ingénieur</u>

<u>1.1.1 Affichage du journal</u> (AffichageJournal) Cette fonction permet de consulter le journal de 40 événements.

1.1.2 Effacement du journal (Raz Journal) Cette fonction permet d'effacer tous les événements du journal ingénieur.

1.2 Test de sortie

Sélectionner la sortie souhaitée à l'aide des touches $[\bigstar]$ et $[\bigstar]$. Modifier la polarité de la sortie à l'aide de la touche $[\checkmark]$. Elle retournera à son état programmé lors du passage à la sortie suivante.

1.3 Afficher les entrées ouvertes

Indique toute zone ouverte. Fonction de test très utile.

1.4 Test de marche

S'utilise pour tester individuellement les zones. Le déclenchement de la zone activera la sirène intérieure durant 4 secondes, ainsi que les sorties blocage et test de marche.

1.5 Test des LED

Cette option exécute un test séquentiel de toutes les LED des claviers.

2. Menu Tempos / Horloge

2.1 Délai d'entrée Programmable de 0 à 99 secondes.

2.2 Délai de sortie

Programmable de 0 à 99 secondes.

2.3 Délai d'entrée fractionné

Lorsque cette fonction est sélectionnée, seules les sirènes intérieures seront activées en cas de dépassement du délai d'entrée. Ce n'est qu'après expiration du délai d'entrée supplémentaire (la moitié du temps programmé en 2.1) qu'une alarme complète sera générée.

2.4 Durée des sirènes

2.4.1 Durée de sirène (Durée Sirène nn)

Programmable de 0 à 99 minutes pour sirène extérieure. Pour programmer un délai de sirène intérieure, voir 2.4.3.

2.4.2 Temporisation de sirène (Retard Sirène nn)

Délai programmé en minutes pour les sirènes intérieures et extérieures; n'est opérationnel qu'une fois le système armé et s'il n'y a aucune défaillance au niveau du transmetteur téléphonique (négatif à la borne 20).

2.4.3 Arrêt des sirènes (Arr. TtesSir. En/Hor)

Lorsque cette option est EN, l'arrêt des sirènes intérieures se fera en même temps que la temporisation durée sirènes extérieures. Tempos sirènes

14 2143999

Aff Entrée Ouver

Test Sortie

Journal Ingénieur

Test De Marche

Test LED

Tempo Entrée nn

Tempo Sortie nn

TPS Ent.Frac En/Hor

Tempos sirènes

Retour aux réglages d'usine

Fonctions de programmation CS350

2.4.4 Remise à zéro transmetteur (Raz.Auto.Tr. En/Hor) Sélectionner EN si l'indication "Alarme" du transmetteur doit être réarmée avec la tempo sirène extérieure; sélectionner HORS si cette sortie doit être réarmée lorsque le système est désarmé.

2.4.5 Durée sirène périmétrique (A: Durée Sirène nn) Temps d'alarme programmé en minutes pour le type de sortie A

Alarme. Les types de sortie sirène extérieure et sirène périmétrique seront remises à zéro après expiration de ce délai d'alarme. Voir également dispositif Peridiax page 19.

2.5 Heure

Programmer l'heure en heures et minutes. hh:mm

2.6 Date

Programmer la date (jours, mois et année). ji/mm/aa

2.7 Heure d'été

Menu Heure D'été

2.7.1 Date d'avance

Date à laquelle l'horloge avance d'une heure (début de l'heure d'été).

2.7.2 Date de Retard

Date à laquelle l'horloge retarde d'une heure (début de l'heure d'hiver).

2.7.3 Heure D'été En/Hor

Sélectionner EN pour passer automatiquement à l'heure d'été.

3. Utilisateurs

3.1 Changement de codes

Programmer ici les codes utilisateurs de 01 à 04. Utiliser des codes de 4 à 6 chiffres, ne contenant pas de 0. Pour effacer un code, taper [\checkmark] après affichage de [Nouv Code __]. Le code 4 peut être utilisé avec un compteur de code (voir 3.5). Le code utilisateur 01 par défaut est [1][1][2][2].

3.2 Attributs des utilisateurs

Permet d'attribuer des fonctions opérationnelles à chaque code.

.Di changer les codes, heure, date, lire mémoire ingénieur, accès à la fonction carillon; .Ex exclure des zones; .Mp mettre le système en marche partielle; .Hs mettre le système hors service;
.Ex exclure des zones; .Mp mettre le système en marche partielle; .Hs mettre le système hors service;
.Mp mettre le système en marche partielle; .Hs mettre le système hors service;
.Hs mettre le système hors service;
.Mt mettre le système en marche totale.

3.3 Code ingénieur

Programmer ici un nouveau code ingénieur. Le code ingénieur par défaut est [1][2][7][8].

Code Ingénieur

Blocage ingénieur non programmé

- 1. Mettre la centrale complètement hors tension, alimentation secteur et batterie
- 2. Retirer le cavalier enfichable (JP1) de la centrale
- 3. Brancher l'alimentation secteur.
- 4. L'affichage vous invite à sélectionner la langue; il change toutes les deux secondes.

GB/IRL Pre	ss ∱ 1)
NL Geef	↑ 2)
F Taper	3
I Ins.	↑ 4)

- 5. Introduire le code utilisateur par défaut [0][1][1][2][2] au clavier 1.
- 6. Introduire le code ingénieur par défaut [0][1][2][7][8] au clavier 1.
- 7. Remettre le cavalier enfichable et rebrancher la batterie.

Blocage ingénieur programmé

- 1. Passer en mode ingénieur au moyen du code ingénieur EXISTANT au clavier 1.
- Sélectionner "Menu Programmé Usine" dans la section "DIVERS" et faire défiler jusqu'à "Réglages par défaut". Introduire accepte (
).

REMARQUES: * Lorsque le code ingénieur existant est inconnu, la centrale doit être retournée à l'usine pour être reprogrammée.

* Lorsque la centrale est mise sous tension, elle est toujours à l'état armé.

Codes rapides

La disponibilité des codes rapides se règle à partir du menu "UTILISATEURS", en sélectionnant CodesRapides EN ou HORS.

Les codes rapides sont les suivants:

- $[0][\Psi][4]$ Armement avec temps de sortie.
- [0][♥][5] Armement immédiat sans temps de sortie (sans buzzer).
- $[0][\Psi][7]$ Armement en marche partielle.

Changement Codes

Attributs Util

Heure

Date

Tempos sirènes

Programmation de Texte

Des textes en clair sont utilisables pour programmer des noms d'utilisateurs et des noms de zones. Chaque chiffre du clavier correspond à un certain nombre de caractères.

AGENCEMENT DU CLAVIER



La touche [9] possède un e space et des signes de ponctuation (c.-à-d. point.

La touche [0] possède un espace.

COMMENT PROGRAMMER DES NOMS

Touche de fonction utilisée:

(♥) Touche. Se déplacer au caractère suivant

Touche. Se déplacer au caractère précédent

(✔) Touche. Confirmer reprogrammation du texte en cours Confirmer les modifications de la description affichée après programmation

(X) Touche. Recommencer la programmation d'un nom Revenir à la section de menu précédente

- affichage: 01 zone

- affichage: 01

- affichage: 016

- affichage:(01P

- affichage: (01P

EXEMPLE

Reprogrammer zone 1:(01 zone) en(01 Porte)

- Passer en mode ingénieur [0][1][2][7][8] ٠
- Passer à zones nom de zone [4][4] •
- Confirmer reprogrammation (\checkmark) •
- Commencer à programmer un "P" majuscule [6] . Répéter jusqu'à apparition de "P" [6]+[6]+ ..
- Se déplacer au caractère suivant ()
- Répéter la séquence pour chaque caractère. .
- Après affichage du dernier caractère, confirmer le nouveau nom (). Vous pouvez à présent passer au nom suivant (Ψ) ou passer à la section de menu précédente (X).

Fonctions de programmation CS350

3.4 Code panique

Programmer ici le code qui désarme la centrale et active la sortie alarme panique.

Après introduction d'un code utilisateur, la sortie retourne à la normale.

3.5 Comptage de code

Permet de programmer combien de fois le code 04 peut être introduit. Lorsque cette option est réglée sur 99, le code 04 reste toujours opérationnel. Réglée sur 00. le code 04 n'est pas valide.

3.6 ↓↓Nombre d'entrées ouvertes

Si cette option est programmée sur EN, un utilisateur avec "commutateur à clé" est en mesure de visualiser toutes les zones ouvertes en appuyant deux fois sur la touche $[\Psi]$.

3.7 Codes rapides

Lorsque cette option est programmée sur EN, il est possible d'armer rapidement la centrale. Voici les séquences de trois touches disponibles:

- [0][1][4] Armement avec temps de sortie.
- [0][15] Armement immédiat sans temps de sortie (sans buzzer).
- $[0][\Psi][7]$ Armement en marche partielle.

4. Entrées

4.1 Type de zone

Définir ici la fonction particulière de chaque zone.

TYPE	FONCTION
.Inutilis .Autopro	Zone non opérationnelle. Zone opérationnelle 24 h sur 24. Son activation déclenche une alarme du type "sirène intérieure" lorsque le système est désarmé, et une alarme complète lorsque le système est armé. La zone est automatiquement désactivée après une alarme, jusqu'à la seconde introduction d'un code utilisateur valide. sortie: autoprotection, alarme, sirène int., sirène ext., système OK raz feu
.Panique	Zone opérationnelle 24 h sur 24. Pour sélectionner panique silencieuse ou avec sirènes, voir 6.2.1. sortie: panique, système OK, raz feu
.Clé	Zone opérationnelle 24 h sur 24 pour armer/désarmer le système. Son fonctionnement exact dépend des attributs de zone en 4.2. Si plusieurs zones doivent être utilisées comme zone à clé, utiliser des commutateurs à clé à impulsion.
.Feu	sortie: armer/désarmer, buzzer, blocage Zone opérationnelle 24 h sur 24. L'activation de la zone déclenchera les sirènes en fonctionnement marche et arrêt. La zone est automatiquement désactivée après une alarme, jusqu'à la seconde introduction d'un code utilisateur valide. sortie: feu, sirène int., sirène ext., système OK, raz feu

Entr Ouver E/Ho

Comptage Code nn

Code Panique

CodesRapides E/Ho

Type De Zone

		Type De Zone
.Ent/Sort	La zone est désactivée durant le temps de sortie lors de	
	l'armement du système. Si, la zone est toujours ouverte a	
	rexpiration du temps de sortie, la centrale ne sera pas	
	Durant la procédure d'entrée, la temporisation est mise	
	en route, ce qui permet de désarmer	
	sortie: buzzer, alarme, sirène int., sirène ext., raz feu	
.Alarme	Zone uniquement active lorsque le système est armé et	
	fonctionne conformément aux attributs programmés.	
	sortie: alarme, sirène int., sirène ext., système OK, raz feu	
.ClavExclu	L'ouverture de cette zone rend impossible l'accès au clavier.	
.cie intinie	et fermeture de cette zone que la centrale s'armera dans	
	un délai de quatre secondes. Une réactivation fait com-	
	mencer un temps d'entrée infini.	
.Fin de	Le temps de sortie s'arrête et le système s'arme dans un	
sortie	délai de 4 secondes après fermeture de la zone.	
types de zo		
peuvent etre	ne ont des attributs qui leurs sont propres. D'autres ne e modifiés, ce qui entraîne l'affichage de [Pas d'option].	
ATTRIBUT	ne ont des attributs qui leurs sont propres. D'autres ne e modifiés, ce qui entraîne l'affichage de [Pas d'option]. FONCTION	
ATTRIBUT .Ex Permet	ne ont des attributs qui leurs sont propres. D'autres ne e modifiés, ce qui entraîne l'affichage de [Pas d'option]. FONCTION l'exclusion d'alarme ou de zones entrée/sortie.	
ATTRIBUT Ex Permet 24 Crée u	ne ont des attributs qui leurs sont propres. D'autres ne e modifiés, ce qui entraîne l'affichage de [Pas d'option]. FONCTION l'exclusion d'alarme ou de zones entrée/sortie. ne zone 24 heures. Uniquement d'application pour les	
ATTRIBUT Ex Permet .24 Crée u types A	ne ont des attributs qui leurs sont propres. D'autres ne e modifiés, ce qui entraîne l'affichage de [Pas d'option]. FONCTION I 'exclusion d'alarme ou de zones entrée/sortie. ne zone 24 heures. Uniquement d'application pour les larme.	
ATTRIBUT Ex Permet .24 Crée u types A .MP Partiel.	ne ont des attributs qui leurs sont propres. D'autres ne e modifiés, ce qui entraîne l'affichage de [Pas d'option]. FONCTION I 'exclusion d'alarme ou de zones entrée/sortie. ne zone 24 heures. Uniquement d'application pour les varme. La zone est exclue durant le protection partielle. mersion La zone concernée ne déclenchera pas d'alarme.	
ATTRIBUT Ex Permet .24 Crée u types A .MP Partiel. .Im Testim mais l'é	ne ont des attributs qui leurs sont propres. D'autres ne e modifiés, ce qui entraîne l'affichage de [Pas d'option]. FONCTION I 'exclusion d'alarme ou de zones entrée/sortie. ne zone 24 heures. Uniquement d'application pour les varme. La zone est exclue durant le protection partielle. mersion. La zone concernée ne déclenchera pas d'alarme, syénement sera mémorisé	
ATTRIBUT Ex Permet .24 Crée u types A .MP Partiel. .Im Testim mais l'é .Ac Zone d	ne ont des attributs qui leurs sont propres. D'autres ne e modifiés, ce qui entraîne l'affichage de [Pas d'option]. FONCTION I 'exclusion d'alarme ou de zones entrée/sortie. ne zone 24 heures. Uniquement d'application pour les varme. La zone est exclue durant le protection partielle. mersion. La zone concernée ne déclenchera pas d'alarme, vénement sera mémorisé. accès. Suit la zone entrée/sortie. Crée une alarme directe	
ATTRIBUT .Ex Permet .24 Crée u types A .MP Partiel. .Im Testim mais l'é .Ac Zone d lorsqu'd	ne ont des attributs qui leurs sont propres. D'autres ne e modifiés, ce qui entraîne l'affichage de [Pas d'option]. FONCTION I 'exclusion d'alarme ou de zones entrée/sortie. ne zone 24 heures. Uniquement d'application pour les varme. La zone est exclue durant le protection partielle. mersion. La zone concernée ne déclenchera pas d'alarme, evénement sera mémorisé. faccès. Suit la zone entrée/sortie. Crée une alarme directe elle est déclenchée avant la zone entrée/sortie, excepté si	
ATTRIBUT .Ex Permet .24 Crée u types A .MP Partiel. .Im Testim mais l'é .Ac Zone d lorsqu'u elle est	ne ont des attributs qui leurs sont propres. D'autres ne e modifiés, ce qui entraîne l'affichage de [Pas d'option]. FONCTION I 'exclusion d'alarme ou de zones entrée/sortie. ne zone 24 heures. Uniquement d'application pour les Jarme. La zone est exclue durant le protection partielle. mersion. La zone concernée ne déclenchera pas d'alarme, événement sera mémorisé. Caccès. Suit la zone entrée/sortie. Crée une alarme directe elle est déclenchée avant la zone entrée/sortie, excepté si programmée pour Accès/Entr/Sort et que la centrale est	
ATTRIBUT .Ex Permet .24 Crée u types A .MP Partiel. .Im Testim mais l'é .Ac Zone d lorsqu'a elle est en mod	ne ont des attributs qui leurs sont propres. D'autres ne e modifiés, ce qui entraîne l'affichage de [Pas d'option]. FONCTION I 'exclusion d'alarme ou de zones entrée/sortie. ne zone 24 heures. Uniquement d'application pour les larme. La zone est exclue durant le protection partielle. mersion. La zone concernée ne déclenchera pas d'alarme, vénement sera mémorisé. Caccès. Suit la zone entrée/sortie. Crée une alarme directe elle est déclenchée avant la zone entrée/sortie, excepté si programmée pour Accès/Entr/Sort et que la centrale est le Partiel (voir 6.3.2).	
ATTRIBUT .Ex Permet .24 Crée u types A .MP Partiel. .Im Testim mais l'é .Ac Zone d lorsqu'a elle est en moo .Ca Carillor	ne ont des attributs qui leurs sont propres. D'autres ne e modifiés, ce qui entraîne l'affichage de [Pas d'option]. FONCTION I 'exclusion d'alarme ou de zones entrée/sortie. ne zone 24 heures. Uniquement d'application pour les larme. La zone est exclue durant le protection partielle. mersion. La zone concernée ne déclenchera pas d'alarme, événement sera mémorisé. Caccès. Suit la zone entrée/sortie. Crée une alarme directe elle est déclenchée avant la zone entrée/sortie, excepté si programmée pour Accès/Entr/Sort et que la centrale est le Partiel (voir 6.3.2). La zone active les buzzer/sirène int. lorsqu'elle est à	
ATTRIBUT .Ex Permet .24 Crée u types A .MP Partiel. .Im Testim mais l'é .Ac Zone d lorsqu'd elle est en moo .Ca Carillor l'état du	ne ont des attributs qui leurs sont propres. D'autres ne e modifiés, ce qui entraîne l'affichage de [Pas d'option]. FONCTION l'exclusion d'alarme ou de zones entrée/sortie. ne zone 24 heures. Uniquement d'application pour les varme. La zone est exclue durant le protection partielle. mersion. La zone concernée ne déclenchera pas d'alarme, evénement sera mémorisé. 'accès. Suit la zone entrée/sortie. Crée une alarme directe elle est déclenchée avant la zone entrée/sortie, excepté si programmée pour Accès/Entr/Sort et que la centrale est le Partiel (voir 6.3.2). . La zone active les buzzer/sirène int. lorsqu'elle est à ssarmé.	
ATTRIBUT .Ex Permet .24 Crée u types A .MP Partiel. .Im Testim mais l'é .Ac Zone d lorsqu'd elle est en moc .Ca Carillor l'état du .Ls Choc le "pécies"	ne ont des attributs qui leurs sont propres. D'autres ne e modifiés, ce qui entraîne l'affichage de [Pas d'option]. FONCTION I'exclusion d'alarme ou de zones entrée/sortie. ne zone 24 heures. Uniquement d'application pour les varme. La zone est exclue durant le protection partielle. mersion. La zone concernée ne déclenchera pas d'alarme, ivénement sera mémorisé. 'accès. Suit la zone entrée/sortie. Crée une alarme directe elle est déclenchée avant la zone entrée/sortie, excepté si programmée pour Accès/Entr/Sort et que la centrale est le Partiel (voir 6.3.2). n. La zone active les buzzer/sirène int. lorsqu'elle est à ásarmé. ccal. L'alarme du détecteur de chocs déclenche une sortie	
ATTRIBUT .Ex Permet .24 Crée u types A .MP Partiel. .Im Testim mais l'é .Ac Zone d lorsqu'd elle est en moo .Ca Carillor l'état de .Ls Choc le "périmé	ne ont des attributs qui leurs sont propres. D'autres ne e modifiés, ce qui entraîne l'affichage de [Pas d'option]. FONCTION I 'exclusion d'alarme ou de zones entrée/sortie. ne zone 24 heures. Uniquement d'application pour les varme. La zone est exclue durant le protection partielle. mersion. La zone concernée ne déclenchera pas d'alarme, ivénement sera mémorisé. 'accès. Suit la zone entrée/sortie. Crée une alarme directe elle est déclenchée avant la zone entrée/sortie, excepté si programmée pour Accès/Entr/Sort et que la centrale est le Partiel (voir 6.3.2). n. La zone active les buzzer/sirène int. lorsqu'elle est à ásarmé. cal. L'alarme du détecteur de chocs déclenche une sortie etrique" plutôt qu'une sortie "alarme". Voir également tif Paridiax nage 19	
ATTRIBUT .Ex Permet .24 Crée u types A .MP Partiel. .Im Testim mais l'é .Ac Zone d lorsqu'i elle est en moo .Ca Carillor l'état de .Ls Choc le "périme disposi Pa Alarme	ne ont des attributs qui leurs sont propres. D'autres ne e modifiés, ce qui entraîne l'affichage de [Pas d'option]. FONCTION l'exclusion d'alarme ou de zones entrée/sortie. ne zone 24 heures. Uniquement d'application pour les larme. La zone est exclue durant le protection partielle. mersion. La zone concernée ne déclenchera pas d'alarme, ivénement sera mémorisé. l'accès. Suit la zone entrée/sortie. Crée une alarme directe elle est déclenchée avant la zone entrée/sortie, excepté si programmée pour Accès/Entr/Sort et que la centrale est le Partiel (voir 6.3.2). n. La zone active les buzzer/sirène int. lorsqu'elle est à ásarmé. cal. L'alarme du détecteur de chocs déclenche une sortie trique" plutôt qu'une sortie "alarme". Voir également tif Peridiax page 19. Peridiax L'activation du détecteur de chocs et/ou du	
ATTRIBUT .Ex Permet .24 Crée u types A .MP Partiel. .Im Testim mais l'é .Ac Zone d lorsqu'i elle est en moo .Ca Carillor l'état de .Ls Choc le "périme disposi .Pe Alarme	ne ont des attributs qui leurs sont propres. D'autres ne e modifiés, ce qui entraîne l'affichage de [Pas d'option]. FONCTION I'exclusion d'alarme ou de zones entrée/sortie. ne zone 24 heures. Uniquement d'application pour les Varme. La zone est exclue durant le protection partielle. mersion. La zone concernée ne déclenchera pas d'alarme, ivénement sera mémorisé. Paccès. Suit la zone entrée/sortie. Crée une alarme directe elle est déclenchée avant la zone entrée/sortie, excepté si programmée pour Accès/Entr/Sort et que la centrale est le Partiel (voir 6.3.2). n. La zone active les buzzer/sirène int. lorsqu'elle est à ésarmé. cal. L'alarme du détecteur de chocs déclenche une sortie étrique" plutôt qu'une sortie "alarme". Voir également tif Peridiax. L'activation du détecteur de chocs et/ou du déclenche la sortie "périmétrique" Voir également dispositif	
ATTRIBUT .Ex Permet .24 Crée u types A .MP Partiel. .Im Testim mais l'é .Ac Zone d lorsqu'i elle est en moc .Ca Carillor l'état du .Ls Choc la "périme disposi .Pe Alarme contact Peridia	ne ont des attributs qui leurs sont propres. D'autres ne e modifiés, ce qui entraîne l'affichage de [Pas d'option]. FONCTION l'exclusion d'alarme ou de zones entrée/sortie. ne zone 24 heures. Uniquement d'application pour les larme. La zone est exclue durant le protection partielle. mersion. La zone concernée ne déclenchera pas d'alarme, événement sera mémorisé. 'accès. Suit la zone entrée/sortie. Crée une alarme directe elle est déclenchée avant la zone entrée/sortie, excepté si programmée pour Accès/Entr/Sort et que la centrale est le Partiel (voir 6.3.2). n. La zone active les buzzer/sirène int. lorsqu'elle est à àsarmé. ocal. L'alarme du détecteur de chocs déclenche une sortie etrique" plutôt qu'une sortie "alarme". Voir également tif Peridiax page 19. Peridiax. L'activation du détecteur de chocs et/ou du déclenche la sortie "périmétrique". Voir également dispositif x page 19.	
ATTRIBUT Ex Permet 24 Crée u types A MP Partiel. Im Testim mais l'é Ac Zone d lorsqu'd elle est en moc Ca Carillor l'état de disposi Pe Alarme contact Peridia	ne ont des attributs qui leurs sont propres. D'autres ne e modifiés, ce qui entraîne l'affichage de [Pas d'option]. FONCTION l'exclusion d'alarme ou de zones entrée/sortie. ne zone 24 heures. Uniquement d'application pour les larme. La zone est exclue durant le protection partielle. mersion. La zone concernée ne déclenchera pas d'alarme, evénement sera mémorisé. Paccès. Suit la zone entrée/sortie. Crée une alarme directe elle est déclenchée avant la zone entrée/sortie, excepté si programmée pour Accès/Entr/Sort et que la centrale est le Partiel (voir 6.3.2). h. La zone active les buzzer/sirène int. lorsqu'elle est à ésarmé. beal. L'alarme du détecteur de chocs déclenche une sortie strique" plutôt qu'une sortie "alarme". Voir également tif Peridiax page 19. Peridiax. L'activation du détecteur de chocs et/ou du déclenche la sortie "périmétrique". Voir également dispositif x page 19.	Attributs clé
ATTRIBUT .Ex Permet .24 Crée u types A .MP Partiel. .Im Testim mais l'é .Ac Zone d lorsqu'a elle est en moc .Ca Carillor l'état da disposi .Pe Alarme contact Peridia ATTRIBUT Mt Marche	ne ont des attributs qui leurs sont propres. D'autres ne e modifiés, ce qui entraîne l'affichage de [Pas d'option]. FONCTION I'exclusion d'alarme ou de zones entrée/sortie. ne zone 24 heures. Uniquement d'application pour les larme. La zone est exclue durant le protection partielle. mersion. La zone concernée ne déclenchera pas d'alarme, vénement sera mémorisé. Paccès. Suit la zone entrée/sortie. Crée une alarme directe elle est déclenchée avant la zone entrée/sortie, excepté si programmée pour Accès/Entr/Sort et que la centrale est le Partiel (voir 6.3.2). n. La zone active les buzzer/sirène int. lorsqu'elle est à ésarmé. boal. L'alarme du détecteur de chocs déclenche une sortie trique" plutôt qu'une sortie "alarme". Voir également tif Peridiax page 19. Peridiax. L'activation du détecteur de chocs et/ou du déclenche la sortie "périmétrique". Voir également dispositif x page 19. SDE CLÉ totale. Le commutateur à clé arme complètement le système.	Attributs clé

14

14 2143 999

La centrale CS350 est équipée de la nouvelle option de programmation baptisée PERIDIAX (**PERI**meter and **DIA**Iler eXtended).

Comment fonctionne le dispositif Peridiax

Le dispositif PERIDIAX permet de programmer les détecteurs de chocs à inertie et les contacts magnétiques situés dans une même zone de manière à ce que le déclenchement d'un détecteur à inertie engendre une alarme locale, et que l'activation d'un contact magnétique provoque une alarme complète, avec signalisation vers un poste de surveillance.

- Une sortie transmetteur téléphonique d'alarme périmétrique va se déclencher et se remettre à zéro à la fin du délai d'arrêt des avertisseurs sonores périmétriques.
- Le transmetteur téléphonique principal ne se mettra pas en marche.
- La remise à zéro ingénieur et l'option réarmement ne sont pas activées par une alarme périmétrique.
- Les alarmes périmétriques qui se produisent durant le temps de sortie, suite à une alarme panique silencieuse, etc. seront traitées comme des alarmes normales.
- Les alarmes périmétriques qui se produisent durant le délai/arrêt sirènes activeront simplement la sortie transmetteur d'alarme périmétrique.
- La fonctionnalité de la sortie est fixe; les deux sirènes sont activées durant le temps périmétrique lorsqu'une alarme périmétrique se produit.

Exemple d'application



PROGRAMMATION ET FONCTIONNEMENT

PROG Attribut de zone	PROGRAMMATION Attribut de zone Option choc		NNEMENT Activation contact
Pas Pe	Ls	Alarme périmétrique	Alarme complète
Pas Pe	Pas Ls	Alarme complète	Alarme complète
Pe	Ls	Alarme périmétrique	Alarme périmétrique
Pe	Pas Ls	Alarme périmétrique	Alarme périmétrique

Pour la programmation, voir organigramme de programmation:

→ Attributs de zone Ls pour choc (zone 1-4)

Pe pour contacts (zone 1-6)

Tempos / Horloge → Tempos sirènes → A: Durée Sirène nn

UNE ARME CONTRE LES FAUSSES ALARMES

Prenons le cas où le détecteur de chocs et le contact magnétique sont câblés en série et montés sur une fenêtre. Lorsque seul l'attribut de zone Ls est ajouté, la centrale générera une alarme locale en cas d'activation du détecteur de chocs à inertie et une alarme complète en cas d'ouverture de la fenêtre.

14 2143999

Zone

18

Fonctions de programmation CS350

Menu Raz Ingén.

6.4.2 Raz Panique En/Hors

Permet de définir si une alarme panique exige une remise à zéro ingénieur ou non.

6.4.3 Raz Autopro En/Hors

Permet de définir si une alarme autoprotection exige une remise à zéro ingénieur ou non.

6.4.4 Raz Alarme En/Hors

Permet de définir si une zone de type alarme (y compris autoprotection lorsque le système est armé) exige une remise à zéro ingénieur ou non.

6.4.5 Raz Ingé O.k

Répond à une demande de remise à zéro ingénieur. [Raz Ingé. OK] s'affiche alors.

6.5 Avertisseurs

6.5.1 Buz Dft Alim En/Hors

Permet de définir si un défaut de l'alimentation 230 V doit déclencher la sortie buzzer.

6.5.2 Buz Dft LTél En/Hor

Permet de définir si un défaut du transmetteur (via la borne 20) doit déclencher la sortie buzzer.

6.6 Bloc.Ingé En/Hors

Permet de définir si un code ingénieur est exigé pour faire revenir la centrale aux réglages par défaut. Voir également le chapitre "Retour aux réglages d'usine".

6.7 Changer de langue

Permet de modifier la langue utilisée par la centrale (français, anglais, néerlandais, italien).

6.8 Menu Système OK

Permet de définir les paramètres qui détermineront le fonctionnement d'une sortie de type "Système OK".

6.8.1 SystOK 230 V En/Hors

Déterminer si une défaillance de l'alimentation 230 V activera la sortie.

6.8.2 Sys OK Batt. En/Hors Déterminer si une défaillance de la batterie activera la sortie.

6.8.3 SystOK Fusible En/Hors Déterminer si une défaillance du fusible activera la sortie.

6.8.4 SyOK Acc+E/S En/Hor

Déterminer si une zone accès ouvert ou E/S activera la sortie.

ChangerDeLangue

Bloc.Ingé En/Hors

Avertisseurs

Menu Système OK

ATTRIBUTS DE CLÉ Attributs Clé .Hs Hors service. Le commutateur à clé désarme le système. .Pu A impulsion. Le commutateur à clé doit être de type à impulsion. Permet d'armer/désarmer lorsqu'il y a plusieurs commutateurs à clé dans un système.

Fonctions de programmation CS350

.Qs Marche directe (Quick set). Le commutateur arme le système sans temps de sortie. 4.3 Entrées chocs Entrées Chocs Les zones 1 à 4 peuvent être programmées pour analyser les détecteurs de chocs à inertie (par ex. GS610). Deux types d'attaque peuvent être étalonnés : les attaques brutales (For.) ou les attaques légères répétitives (Cpt. comptage d'impulsion). Le comptage d'impulsion est surveillé après le premier déclenchement dans une fenêtre de 30 s avec des intervalles de 1 seconde. 4.4 Noms des zones Noms des Zones Programmer ici les noms personnalisés de chaque zone. 4.5 Type de boucle Boucle: Les zones peuvent être configurées pour détecter les activation de Alarme / AL/AP contacts d'alarme uniquement ("Alarme") ou à la fois alarme et autoprotection ("AL/AP) sur la même boucle. 5. Sorties/Déports 5.1 Type de sortie **Type Sortie** Définir ici la fonction caractéristique de chaque sortie (1 à 6). TYPE FONCTION .Mar/Arr Rend compte de l'état armé ou désarmé de la centrale. Se déclenche en cas d'alarme intrusion et autoprotection .Alarme (autoprotection uniquement lorsque armé). Se déclenche en cas d'alarme panique et/ou attaque. .Panique .Feu Se déclenche en cas d'alarme incendie. Se déclenche en cas d'alarme 24 h et/ou autoprotection. .Autopro Se déclenche après temps de sortie et/ou test de .Blocage marche. Remise à zéro avec désarmement ou début de temps d'entrée. Utilisé avec capteurs de maintien. .Raz Feu Se déclenche lors de la seconde introduction d'un code utilisateur valide après une alarme ou après avoir quitté le iournal utilisateur. Suivant le fonctionnement du buzzer du clavier. .Buzzer .Sir Int Suivant l'état de la sirène intérieure. .Sir Ext Suivant le temps d'alarme de la sirène extérieure. .Partiel Se déclenche lorsque la centrale est en marche partielle. .SystèmeOK Rend compte de l'état du système selon les options programmées en 6.8. Indique une erreur système: erreur d'EEPROM, défaut .Défaut de ligne, défaut clavier, batterie faible, défaut alimentation. Le clavier affiche la cause de la défaillance. 14 2143999

14 2143 999

Fonctions de programmation CS350

Sorties Type

Installer Déport

Menu Marche/Arr

TYPE	FUNCTION
.A Alarme	Se déclenche en cas d'alarme périmétrique pour la durée
	programmée en 2.4.5. Dans ce cas, la sirène extérieure
	suit l'alarme A.
.Inutilisé	Sortie non utilisée.

5.2 Installer déports

Lorsque la centrale est mise sous tension avec ses réglage d'usine, un seul clavier est installé. Les claviers supplémentaires doivent être initialisés au niveau de la centrale avant de pouvoir fonctionner. Lorsqu'on sélectionne [✓] Installer Déport, l'affichage indique les claviers qu'il reconnaît, par exemple deux claviers: [Déport cc**]. Introduire à nouveau [✓] pour initialiser le ou les autres claviers.

6. Divers

6.1 Menu marche/arrêt

Programmation des options associées avec la mise en marche et la mise à l'arrêt de l'installation.

6.1.1 Marche Util En/Hors

Si une zone est ouverte lors la mise en marche de la centrale, la sirène intérieure est activée brièvement chaque fois qu'une zone est fermée.

6.1.2 Opt MarcheForcée

Définir ici les conditions de "marche forcée". Les zones et codes doivent avoir l'attribut "Ex" pour pouvoir forcer la mise en marche de la centrale. La marche forcée peut se faire de trois manières.

- a) Passer au menu [MarcheForcée] en mode utilisateur et accepter.[
- b) Armer la centrale et introduire [↑↑] lorsque l'affichage indique [Entr Ouver].
- c) Armer la centrale avec le commutateur à clé alors que l'option "marche forcée" a é programmée.

Option	Fonctionnement
.PasDe Mar.Forcée	Marche forcée impossible.
.Zone Reste Exclu	Les zones ouvertes sont omises jusqu'à ce que la centrale soit mise à l'arrêt.
.ZoneVal.QdZoneOk	Les zones ouvertes sont omises jusqu'à ce qu'elles soient à nouveau fermées. Dès ce moment, elles sont à nouveau opérationnelles.
ZoneVal.enFinSor	Les zones ouvertes sont omises jusqu'à expiration du temps de sortie, après quoi,elles sont à nouveau opérationnelles.

6.1.3 Opts.Réarmement

Définit les conditions de déclenchement des sirènes.

Option	Fonctionnement
.Réarme Toujours	En cas d'activation, la même zone redéclenchera toujours les sirènes.
Aucun Réarmement	La même zone ne redéclenchera pas les sirènes.
.Réarme 1 à 8 Fois	Limite le nombre de redéclenchements
	comme programmé.

14 2143 999

Fonctions de programmation CS350

6.1.4 Armé Visuel En/Hors

Menu Marche/Arr

Menu PaniqueAlrm

Détermine si l'affichage indique le statut armé ou l'heure et la date lors de la mise en marche.

6.1.5 Défaut Sort. Sir./Buzz

Détermine si un défaut de sortie activera le buzzer seul ou le buzzer + sirène intérieure.

6.1.6 Porte finale En/Hor

Après introduction du code, la centrale sera armée 4 secondes après avoir ouvert et fermé la zone de sortie ou d'accès, même avant expiration du temps de sortie.

6.2 Menu alarme panique

6.2.1 Panique Silence/Sirènes

Permet de programmer si une alarme panique doit être silencieuse ou audible.

6.2.2 Panique Silen DL/Sirèn DL

Permet de programmer si une alarme panique doit être silencieuse ou audible en cas de défaut de ligne téléphonique.

6.2.3 **↑** Panique En/Hors

Permet de programmer si les boutons "panique" du clavier doivent être opérationnels ou non.

6.3 Carillon/Partiel

6.3.1 MaPart temps En/Hor

Carillon/Partiel

Permet de définir si la centrale est armée avec ou sans temps de sortie.

6.3.2 Acces Entr/Sort/Zone accès

Permet de définir si une zone d'accès devient une zone d'entrée/sortie en cas de marche partielle ou non.

6.3.3 Trans MaPart En/Hor

Permet de définir si la sortie d'alarme fonctionne en cas de marche partielle ou non.

6.3.4 Caril.Bloqué En/Hor

Si le blocage du carillon est réglé sur EN, le carillon restera opérationnel chaque fois que le système sera désarmé, jusqu'à ce qu'il soit supprimé par l'utilisateur.

6.3.5 Sir Int Car En/Hor

Permet de définir si la sirène intérieure suit le fonctionnement du carillon ou non.

6.4 Menu Raz ingénieur

Permet de définir les conditions qui exigent une remise à zéro ingénieur. Lorsqu'une centrale affiche [Appel Ing nn], où les lettres nn représentent un nombre, l'utilisateur ne peut pas réarmer cette centrale.

6.4.1 Raz Code/LT ou Code Seul

Lorsque rendue négative, la zone 20 (défaut de communication ou défaut transmetteur) peut être utilisée pour une remise à zéro ingénieur. Si seul un code est habilité à effectuer la remise à zéro, programmer [Raz Code Seul].

17