(La personne de service au centre de télésurveillance peut appuyer sur [3] pour une « écoute discrète », [1] pour avoir la « parole » ou [6] pour entendre et parler).

Options disponibles : 10, 45, 60, 90 secondes, 2 minutes, rappel et désactivée (pas de communication vocale bidirectionnelle).

Remarque : Si l'option "Rappel " est sélectionnée, vous devez sélectionner aussi l'option "Rapport désactivé" pour le numéro de téléphone privé (cf. § 4.5.4(1) – Rapport aux numéros de téléphone privés), sinon le centre de télésurveillance établira la communication avec le PowerMax Pro (après que se soit produit un évènement) de façon régulière (et non pas après une sonnerie).

Temps de Rappel [Fig. 4.5.3(23c)] – cf. remarque en Fig. 4.5 Détail C

Déterminez ici la période pendant laquelle le centre de télésurveillance peut établir la communication vocale bidirectionnelle ave le PowerMax Pro (après 1 sonnerie), si :

A. un message de type alarme a été reçu par le centre de télésurveillance.

B. la fonction de rappel a été sélectionnée [cf. § 4.5.3(23b)].

Options disponibles : 1, 3, 5 ou 10 minutes.

Niveau ambiant [Fig. 4.5.3(23d)]

Sélectionnez ici le niveau de bruit ambiant de l'installation. Si l'environnement est relativement bruyant, réglez l'option sur Elevé (réglage par défaut). Si l'environnement est très calme, réglez-la sur Faible.

Options disponible : faible et élevé.

Rapport d'alarme confirmée [Fig. 4.5.3(24)] – cf. remarque en Fig. 4.5 Détail C

Déterminez ici si le système établira un rapport chaque fois que 2 évènements ou plus (**alarme confirmée**) se produisent au cours d'une période définie (cf. § 4.4.33).

Options disponibles : **rapport activé**, **rapport désactivé**, **activé + by-pass** (permettant de faire un rapport en contournant le détecteur - applicable au PowerMax Pro compatible avec la norme DD243).

Rapport de zones 24h. [Fig. 4.5.3(25)]

Déterminez ici si les zones 24 heures (silencieuses et audibles) fonctionneront en tant que zones 24 heures régulières ou en tant que zones de panique.

Options disponible : les deux « originale », audible pour panique, silencieuse pour panique, ou les deux pour panique.

Fermeture récente [Fig. 4.5.3(26)]

Activez ou désactivez ici le rapport de "fermeture récente" envoyé au centre de télésurveillance si une alarme se produit dans les 2 minutes suivant l'expiration de la temporisation de sortie.

Options disponibles : fermeture récente ON (activée) et fermeture récente OFF (désactivée).

Rétablissement de zone [Fig. 4.5.3(27)]

Déterminez ici si le rétablissement d'une zone fera l'objet d'un rapport ou non.

Options disponibles : rapporter rétabliss. et ne pas rapporter.

Rapport de non-activité du système [Fig. 4.5.3(28)]

Déterminez ici si le centre de télésurveillance recevra un message en cas d'inactivité du système (non armé) pendant une période définie (en jours).

Options disponibles : désactivé, rap. après 7j, rap. après 14j, rap. après 30j, rap. après 90j.

4.5.4 Rapport aux numéros de téléphone privés (Fig. 4.5, Détail D)

Rapport vers un numéro de téléphone privé [Fig. 4.5.4(1)]

Déterminez ici les groupes d'évènements qui feront l'objet d'un rapport transmis aux numéros de téléphone privés. Options disponibles :

Désignation	Description				
tout	Tous les messages				
tout (-ouv/ferm.)	Tous les messages, sauf les messages d'ouverture/ fermeture				
tout (-alertes)	Tous les messages, sauf les alertes				
alarmes	Messages d'alarme				
alertes	Messages d'alerte				
ouv./ferm.	Ouverture/ fermeture				
rapport désactivé	Aucun message rapporté				

Remarque : "tout" signifie tous les évènements y compris les messages de panne tels que P. Faible et Panne CA.

Rapport vocal [Fig. 4.5.4(2)]

1^{er} Tél# privé [Fig. 4.5.4(2a)]

Programmez ici le 1^{er} numéro de téléphone privé (avec son indicatif s'il y a lieu) vers lequel le système enverra le rapport d'évènement selon les groupes définis dans la rubrique « Rapport aux numéros privés ».

2^{ème} Tél# privé [Fig. 4.5.4(2b)]

Programmez ici le 2^{eme} numéro de téléphone privé (avec son indicatif s'il y a lieu) vers lequel le système enverra le rapport d'évènement selon les groupes définis dans la rubrique « Rapport aux numéros privés ».

3^{ème} Tél# privé [Fig. 4.5.4(2c)]

Programmez ici le 3^{ème} numéro de téléphone privé (avec son indicatif s'il y a lieu) vers lequel le système enverra le rapport d'évènement selon les groupes définis dans la rubrique « Rapport aux numéros privés ».

4^{ème} Tél# privé [Fig. 4.5.4(2d)]

Programmez ici le 4^{ème} numéro de téléphone privé (avec son indicatif s'il y a lieu) vers lequel le système enverra le rapport d'évènement selon les groupes définis dans la rubrique « Rapport aux numéros privés ».

Tentatives de rappel [Fig. 4.5.4(2e)]

Déterminez ici combien de fois le communicateur composera le numéro de téléphone à appeler (téléphone privé).

Options disponibles : 1, 2, 3 et 4 tentatives.

Attention ! Un maximum de 2 tentatives de numérotation est autorisé par l'autorité Australienne des Télécommunications.

Communication vocale bidirectionnelle – Téléphones privés [Fig. 4.5.4(2f)]

Déterminez ici si la communication vocale bidirectionnelle avec les téléphones privés sera autorisée ou non.

Options disponibles : 2-dir. activée et 2-dir. désactivée.

Reconnaissance tél. [Fig. 4.5.4(2g)]

Déterminez ici si le système utilisera le mode de reconnaissance unique ou de reconnaissance globale lors de la transmission de rapports vers les téléphones privés.

Remarque : en mode de <u>reconnaissance unique</u>, un signal reçu d'un seul téléphone suffit à considérer l'évènement en cours comme clos et à interrompre la séance de communication. Les autres téléphones servent seulement à des fins de réserve. En mode de <u>reconnaissance globale</u>, un signal de reconnaissance doit être reçu de chaque téléphone avant que l'évènement en cours ne soit considéré comme rapporté.

Options disponibles : reconn. unique and reconn. globale.

Rapport Tél# SMS [Fig. 4.5.4(3)] 1st Tél# SMS [Fig. 4.5.4(3a)]

Programmez ici le premier numéro de téléphone SMS (avec son indicatif, 16 caractères numériques maximum) vers lequel les types d'évènements présélectionnés (cf. § 4.6.3) seront rapportés.

2^{ème} Tél# SMS [Fig. 4.5.4(3b)]

Programmez ici le deuxième numéro de téléphone SMS (avec son indicatif, 16 caractères numériques maximum) vers lequel les types d'évènements présélectionnés (cf. § 4.6.3) seront rapportés.

3^{ème} Tél# SMS [Fig. 4.5.4(3c)]

Programmez ici le troisième numéro de téléphone SMS (avec son indicatif, 16 caractères numériques maximum) vers lequel les types d'évènements présélectionnés (cf. § 4.6.3) seront rapportés.

4^{ème} Tél# SMS [Fig. 4.5.4(3d)]

Programmez ici le quatrième numéro de téléphone SMS (avec son indicatif, 16 caractères numériques maximum) vers lequel les types d'évènements présélectionnés (cf. § 4.6.3) seront rapportés.



FIGURE 4.5 - DETAIL C



FIGURE 4.5 - DETAIL C continued







Remarque Les options couramment sélectionnées sont repérées par la présence d'une case grisée à l'extremité droite de l'affichage. Pour afficher les autres options disponibles, presser la touche ou la touche of jusqu'à ce que foption désirée soit affichée. Pour la sélectionner, presser la ouche OK une case grisée apparaît alors en partie droite de l'affichage.



4.6 Détection automatique du réseau GSM

Cette fonction permet l'enregistrement automatique du modem GSM dans la mémoire de la centrale PowerMax Pro. L'auto-détection du modern GSM est activée selon procédures l'une suivantes : des deux après rétablissement suite à une autoprotection et après une réinitialisation (mise sous tension ou après avoir quitté le menu Installateur). Ceci provoque un balayage automatique par le PowerMax Pro des ports COM GSM pour vérifier la présence du modem GSM.

En cas d'échec de la détection automatique du modem GSM et si le modem a été précédemment enregistré dans la centrale PowerMax Pro, le message "Cel Rmvd Cnfrm" sera affiché. Ce message disparaîtra de l'écran seulement après que l'utilisateur aura cliqué sur **i** loc. Le modem est alors considéré comme non enregistré et aucun message de panne GSM ne s'affiche.

Remarque : un message ne s'affiche que si le système d'alarme PowerMax est désarmé.

4.7 Détection automatique du réseau PowerLink

Cette fonction permet l'enregistrement automatique du modem PowerLink dans la mémoire de la centrale PowerMax Pro. L'auto-détection du modem PowerLink est activée selon l'une des deux procédures suivantes : après rétablissement suite à une autoprotection et après une réinitialisation (mise sous tension ou après avoir quitté le menu Installateur). Ceci provoque un balayage automatique par le PowerMax Pro des ports COM PowerLink pour vérifier la présence du modem PowerLink.

En cas d'échec de la détection automatique du modem PowerLink et si le modem a été précédemment enregistré dans la centrale PowerMax Pro, le message "BBA Remvd Cnfrm" sera affiché. Ce message disparaîtra de l'écran <u>seulement</u> après que l'utilisateur aura cliqué sur

i IOK. Le modem est alors considéré comme non enregistré et aucun message de panne PowerLink ne s'affiche.

Remarque : un message ne s'affiche que si le système d'alarme PowerMax est désarmé.

4.8 DEFINITION DES PARAMETRES DE SORTIE

4.8.1 Généralités

Ce mode vous permet de déterminer les sorties X-10 / PGM :

- a. Une sélection des événements/ conditions sous lesquels la sortie PGM (programmable) et les 15 dispositifs "X-10" fonctionnent.
- b. La sélection du type de fonction pour chaque dispositif X-10 et pour la sortie PGM.
- c. Une sélection des définitions générales pour les dispositifs X-10.
- d. La sélection du fonctionnement de la sirène intérieure ou du flash (déclenchés selon la programmation système).
- e. L'enregistrement (apprentissage) des dispositifs X-10 bidirectionnels.

Ce processus est illustré en Fig. 4.8. Chaque option sélectionnée y est affichée avec une case noire sur la droite. Pour visualiser les options disponibles, cliquez plusieurs fois sur la touche ou , jusqu'à ce que l'option souhaitée apparaisse. Ensuite validez votre choix en appuyant sur la touche **ilok**.

Remarque: Les sorties X-10 et PGM fonctionnent sur le système d'alarmes entier et pas par partition (dans un système PowerMax Pro Partition).

4.8.2 Définition PGM

Pour la sortie PGM, il est possible de sélectionner les options "désactivé", "Marche" (ON), "Arrêt" (OFF) ou "impuls activ" (activation pendant une durée prédéfinie, sélectionnée par la fonction DUREE PULSE), de la manière suivante :

- SOUS ARM. TOT. (sous armement total).
- **SOUS ARM. PART.** (sous armement partiel).
- EN DESARM. (en désarmement).
- SI MEMO (activation lors du stockage d'une alarme dans la mémoire, désactivation lors de l'effacement de la mémoire).
- **SI TEMPO** (pendant les temporisations d'entrée et de sortie).
- SI TELECOM. (en appuyant sur la touche AUX d'une télécommande / d'un clavier MCM-140+, si la fonction "PGM/X-10" est sélectionnée dans le menu "DEFINITION de la CENTRALE", champs 17 et 18).
- SI ZONES (lors d'une perturbation survenant dans <u>chacune</u> des 3 zones sélectionnées, quel que soit le mode actif, armement ou désarmement). Si l'option **basculement** est sélectionnée, la sortie PGM est alternativement activée lorsque un événement survient dans ces zones, puis désactivée lors de l'événement suivant.
- SI DEF LIG TEL : la sortie PGM est activée si la ligne téléphonique est déconnectée.

4.8.3 Définition sirène INTérieure/ FLASH

Cette fonction permet de déterminer si la sortie INT est prévue pour recevoir une sirène intérieure ou un flash.

Si l'option **Flash** est sélectionnée, la sortie INT s'activera lorsque se déclenchera une alarme et jusqu'à ce que le système soit désarmé ou réarmé (par ex. en vidant la mémoire de l'alarme).

4.8.4 X-10 – DEFINITION GENERALE

Les dispositifs X-10 offrent la possibilité de sélectionner les opérations suivantes :

FLASH SUR ALARME (il est possible de sélectionner les options pas de flash ou tous flash allumés pour commander les dispositifs d'éclairage X-10 une fois placés sous alarme).

- INDICATION de PANNE (il est possible de sélectionner les options ne pas indiquer ou indiquer pour signaler un défaut du dispositif X-10 par le biais de l'indicateur LED d'erreurs).
- RAPPORT D'ERREUR pour la transmission du rapport lors du défaut d'un dispositif X-10, sélectionnez l'une des options suivantes : rapport vers CTS 1, rapport vers CTS 2, rapport vers tél. privé ou envoi SMS.
- 3 PHASES & FREQ (Pour définir le type de transmission du signal X-10, sélectionner l'une des options suivantes : triphasé désactivé, triphasé 50 Hz ou triphasé 60 Hz).
- TPS de VERROUILLAGE (Il est possible de saisir une plage horaire pendant laquelle les dispositifs d'éclairage X-10 commandés par des détecteurs seront hors service, même en cas de déclenchement desdits détecteurs).

4.8.5 DEFINITION DES DISPOSITIFS X-10

Le 15 dispositifs X-10 offrent la possibilité d'exécuter les opérations do programmation suivantes :

- a. Sélection du code site (Code composé d'une lettre de A à P, qui permet de distinguer le site dans lequel le système est installé des autres sites environnants).
- b. Définition d'un numéro spécifique pour chaque dispositif X10 (de 01 à 15).
- c. Enregistrement (apprentissage) des dispositifs X-10 unidirectionnels.
- d. Enregistrement (apprentissage) des dispositifs X-10 bidirectionnels (ceux dotés de la fonction de transmission de rapport d'état).

Remarque : si un dispositif X-10 bidirectionnel est installé sans que l'enregistrement (apprentissage) ait été réalisé, des interférences avec les dispositifs X-10 unidirectionnels peuvent se produire.

- e. Pour chaque dispositif X-10, il est possible de sélectionner l'une des options suivantes : désactivé, ON (option active), OFF (option désactivée) ou pulse activé (activation pendant une durée prédéfinie, sélectionnée par la fonction DUREE PULSE), sous les conditions suivantes :
 - **CHAMP X-10** (le champ de l'unité X-10 stockée).
 - OUS ARM. TOT. (sous armement total).
 - SOUS ARM. PART. (sous armement partiel).
 - EN DESARM. (en désarmement).
 - SI MEMO (activation lors du stockage d'une alarme dans la mémoire, désactivation lors de l'effacement de la mémoire).
 - SI TEMPO (pendant les temporisations d'entrée et de sortie).
 - SI TELECOM. (en appuyant sur la touche AUX d'une télécommande / d'un clavier MCM-140+, si la fonction "PGM/X-10" est sélectionnée dans le menu "DEFINITION de la CENTRALE", champ 17).
 - SI ZONES (lors d'une perturbation survenant dans <u>chacune</u> des 3 zones sélectionnées, quel que soit le mode actif, armement ou désarmement). Si l'option basculement est sélectionnée, la sortie X-10 est alternativement activée lorsque un événement survient dans ces zones, puis désactivée lors de l'événement suivant.



- * Si la sortie "PGM" est sélectionnée, les lettres "PGM" s'affichent à la place du message "Dxx".
- ** Lors de la sélection de l'une des 3 options (zone a, b ou c), il est possible de saisir un numéro de zone, puis de choisir une option : désactivé, ON (option active), OFF (option désactivée), Pulse activé ou Basculement.

*** L'option en cours (actuellement sélectionnée) figure à l'écran avec une case noire sur sa droite. Pour afficher toutes les options

disponibles, presser la touche jusqu'à ce que l'option souhaitée s'affiche. Appuyez alors sur **i** lok pour la valider (une case noire apparaît alors sur la droite). Pour visualiser la liste des noms de zone disponibles, cf. § 4.3 DEFINITION DES TYPES DE ZONES.

Le nom par défaut de la zone du dispositif X-10 est "Pas installé".

**** Non applicable au PowerMax Pro ver. 5.2.07 et versions supérieures.

DEFINITION PGM (>>> DEF SIR INT/FLAS (>>> DEF X-10 GENERAL (>>> DEF DISPO X-10



4.9 DEFINITION VOIX

4.9.1 Message enregistré

Ce mode permet d'enregistrer des messages vocaux de courte durée, pour les :

- Code site délivré automatiquement lorsque des événements sont rapportés vers des numéros de téléphone privés.
- 4 noms d'utilisateur qui peuvent être enregistrés et assignés aux utilisateurs 5 à 8. Si un événement survient, le nom de l'utilisateur concerné est ajouté au message transmis par téléphone.
- 5 noms de zone personnalisés peuvent être enregistrés et assignés à des zones spécifiques. Ces noms sont utiles si aucun des 26 noms de zone fixes ne convient à une zone en particulier (cf. figure 4.3).
- Modifier les noms de zone personnalisés vous permet de modifier les noms qui ont été attribués aux zones.

Le processus d'enregistrement est présenté ci-dessous.

4.9.2 Mode de Boîte vocale

Ce mode permet de déterminer le canal par lequel une communication vocale bidirectionnelle sera émise : via le hautparleur externe, via la centrale PowerMax Pro ou les deux.



Figure 4.9 – Procédure d'enregistrement d'un message

4.10 TEST DIAGNOSTIC

Ce mode permet de tester les fonctions de tous les capteurs radio / sirènes radio / claviers sans fil, et de recevoir / visualiser les informations concernant la puissance du signal radio reçu. La procédure de diagnostic teste également la communication GSM/GPRS et rapporte le résultat du diagnostic. En cas d'échec de la communication, une information détaillée est rapportée.

Trois niveaux de réception sont détectés et rapportés : Indication du niveau de puissance du signal reçu :

Réception	Réponse du buzzer
Fort	2 signaux discontinus () (
	—)
Correct	Signal discontinu ()
(Bon)	
Faible	Signal continu ()

Les messages GSM/ GPRS suivants sont rapportés :

Message	Signification			
Unité OK	Le GSM / GPRS fonctionne			
	normalement.			
GSM comm.	Le module GSM/GPRS ne			
perdu	communique pas avec la centrale.			
Erreur code	Code PIN absent ou faux.			
Pin	(Seulement si le code de la carte SIM			
	est activé).			
Panne rés.	Echec d'enregistrement de l'unité sur			
GSM	le réseau GSM local.			
Erreur carte	Carte SIM non installée ou erreur de			
SIM	carte SIM.			
GSM non	La fonction d'enregistrement			
détecté	automatique du GSM n'a pas réussi à			
	détecter le module GSM/GPRS.			
Pas de service	La connexion GPRS n'est pas activée sur			
GPRS	la carte SIM.			

Message	Signification				
Erreur connex. GPRS	Le réseau local GPRS n'est pas disponible ou bien : mauvais réglage de l'APN GPRS, utilisateur et/ou mot de passe.				
Srvr non disponible	Le récepteur VDNS ne peut pas être touché – Vérifiez le Serveur IP.				
IP non défini	Serveur IP #1 et #2 non configurés.				
APN non défini	APN non configuré.				
Carte SIM bloquée	La carte SIM se bloque après 3 tentatives d'introduction de code PIN erroné. Pour la débloquer, tapez un code PUK. Le numéro PUK ne peut pas être entré par le PowerMax Pro.				
Refusé parle serveur	Le VDNS refuse la demande de connexion. Vérifiez que la centrale est enregistrée sur le récepteur VDNS.				

Lorsqu'il est nécessaire d'exécuter un "test de passage", traversez le site pour vérifier les détecteurs / capteurs. Si l'un d'entre eux passe en alarme, son nom, son numéro et son niveau de réception d'alarme sont indiqués (ex. : "Salle de bain", "Z19 fort"). Le buzzer émet un signal sonore qui est fonction du niveau de réception (1 sur 3 disponibles).

IMPORTANT ! Une réception fiable doit être assurée. **C'est pourquoi un signal "faible" n'est pas acceptable**. Si le signal émis par un détecteur donné est faible, déplacez ce détecteur et renouvelez le test jusqu'à ce que le signal soit correct ("bon") ou "fort". Il est nécessaire d'appliquer ce principe lors du test initial et lors de toute maintenance ultérieure du système.



4.11 FONCTIONS UTILISATEUR

• Ce mode fournit une passerelle vers les fonctions utilisateur via le menu de programmation courant.

Veuillez consulter le Guide d'Utilisation pour connaître en détail les procédures à appliquer.

Attention ! Si après avoir programmé les codes utilisateur, le système ne reconnaît plus le code installateur, cela signifie qu'un code utilisateur est identique au code installateur. Dans ce cas, accédez au menu utilisateur et modifiez le code utilisateur en question. Cette opération revalidera le code installateur.

4.12 RETOUR AUX VALEURS PAR DEFAUT

Pour que les paramètres de la centrale PowerMax Pro reprennent les valeurs définies par défaut en usine, accédez au menu installateur et exécutez la commande "VAL DEF USINE" comme indiqué sur l'illustration cicontre. Contactez votre distributeur PowerMax Pro pour connaître les paramètres par défaut.

Remarque : sur les PowerMax Pro disposant de deux codes Installateur - le code INSTALLATEUR et le code MASTER (INSTALLATEUR MAITRE), seul ce dernier permet d'exécuter la fonction de retour aux valeurs par défaut.

4.13 NUMERO DE SERIE

Le menu "13. N° DE SERIE" permet d'afficher le numéro de série du système – utile seulement pour le service technique.

La procédure à suivre pur accéder

12. VAL DEF USINE
à /quitter l'option de menu "VAL DEF
USINE" est présentée à la figure
4 1a

CK> PR RET DEF



Ce message s'affiche temporairement pendant que toutes les valeurs--définies par défaut en sortie d'usine sont rétablies

Un clic sur la touche permet de visualiser le numéro de version de votre système PowerMax Pro.

4.14 APPEL AU SERVEUR DE TELECHARGEMENT/TELETRANSMISSION

Remarque :

L'usage de cette option est limité au processus d'installation des centrales gérés par des centres de télésurveillance compatibles. Cette option permet à l'installateur de générer un appel vers le serveur de téléchargement / télétransmission. Celui-ci télétransmet la configuration PowerMax Pro dans sa base de données et peut télécharger des paramètres prédéfinis vers la centrale.



4.15 Activation/ Désactivation DES PARTITIONS

Ce mode vous permet d'activer/de désactiver la fonction de partitionnement (en option). Le partitionnement vous permet de diviser le système en un maximum de quatre zones de contrôle indépendantes. Un code utilisateur distinctif est attribué à chaque partition afin de limiter ou de contrôler l'accès à chaque zone. Une partition peut aussi être armée ou désarmée sans avoir aucune incidence sur le statut des autres partitions du système.

Lorsque la function de partition est désactivée, les zones, les codes utilisateur et les functions fonctionneront comme dans une unité PowerMax Pro ordinaire. Lorsque la partition est activée, les affichages de l'écran changent pour incorporer la fonction de partition.



4.16 TEST EN COURS

Ce mode (voir Figure 4.1a) vous donne le moyen de réaliser un test périodique, avec le menu du test en cours, au moins une fois par semaine et à la suite d'un événement d'alerte.

5. PROCEDURES DE TEST

Remarque : Le système est conçu pour être vérifié par un technicien qualifié au moins tous les 3 ans.

5.1 Préparations

Assurez-vous que toutes les portes et fenêtres sont fermées dans toutes les zones. Si la partition (dans un système PowerMax Pro Partition) est activée, le panneau de commande affiche l'état actuel de la partition sélectionnée. Par exemple, si la partition en cours est 3, le message suivant s'affiche :



Remarque: "P3" se rapporte au PowerMax Pro avec Partitionnement (activé).

Si le message "N PRÊT" / "NON PRET" s'affiche, effectuez une vérification sur la centrale en pressant la touche **ilok** de manière répétée. La ou les causes du problème apparaissent alors, accompagnée(s) d'un signal sonore. Prenez les mesures nécessaires pour éliminer ce(s) problème(s) avant de tester le système (cf. paragraphe suivant).

5.2 Test Diagnostic

La vérification du bon fonctionnement de tous les détecteurs du système nécessite un test diagnostic complet. Pour savoir comment l'exécuter, veuillez vous reporter à la figure 4.10.

5.3 Test de la télécommande

Générez une transmission à partir de toutes les télécommandes dont l'enregistrement (apprentissage) a été réalisé (selon la liste établie dans le tableau A2, Annexe A). Utilisez chacune d'elles pour mettre la centrale en mode d'armement total, puis immédiatement en mode de désarmement. Dès la pression sur la touche "TOTAL" d'une télécommande, le voyant ARMEMENT ("MARCHE") doit s'allumer. Par exemple, si la partition en cours est 3, le message affiché alors doit être le suivant :





Remarque : "P3" se rapporte au PowerMax Pro avec Partitionnement (activé).

La signalisation sonore de temporisation de sortie commence.

Appuyez sur la touche DESARMEMENT ("ARRET") (**u**) de la télécommande. L'indicateur d'ARMEMENT ("MARCHE") s'éteint, le signal sonore "Désarmé, Prêt pour Armement" est émis et l'écran affiche à nouveau le message suivant :

Р3	PRET	HH:MM

Remarque : "P3" se rapporte au PowerMax Pro avec Partitionnement (activé).

Testez la touche **AUX** de chaque télécommande en accord avec les informations contenues dans le tableau A.2, Annexe A. Vérifiez que la touche **AUX** permet d'exécuter correctement la tâche pour laquelle elle a été programmée.

- Si la touche AUX (*) est définie pour indiquer l'"ETAT" du système, celui-ci doit être affiché et annoncé sur simple pression de cette touche.
- Si la touche AUX (*) est définie pour opérer un armement "INSTANTANE" à la partition 3, une pression sur la touche d'armement TOTAL suivie d'une pression sur la touche AUX doit faire apparaître les message suivants :



Remarque : "P3" se rapporte au PowerMax Pro avec Partitionnement (activé).

La signalisation sonore de temporisation de sortie commence. Appuyez sur la touche ARRET (**I**) pour mettre immédiatement le système hors service.

- Si la touche AUX (*) est définie comme "PGM / X-10" et programmée pour pouvoir activer un ou plusieurs dispositifs X-10, une pression sur celle-ci (*) déclenche l'équipement placé sous le contrôle du (des) dispositifs X-10 concerné(s).
- Si la touche AUX (*) est définie comme "PGM / X-10" et programmée pour pouvoir activer la sortie PGM, une pression sur celle-ci (*) déclenche l'équipement relié à ladite sortie PGM.

5.4 Test de M/A des appareils (ON/OFF)

Les annotations du tableau intitulé "**Assignation des dispositifs X-10**" (Annexe B de ce manuel) sont particulièrement utiles pour ce test.

Consultez le tableau de l'Annexe B colonne par colonne. Si, par exemple, les cases de la colonne "SOUS ARMEMENT TOTAL" correspondant aux lignes des appareils 1, 5 et 15 sont cochées d'un X, réglez le système en armement total et vérifiez que les appareils commandés par ces unités sont réellement activés à la mise en service.

Continuez de même pour les colonnes suivantes, en créant toujours l'état ou l'événement qui active les unités concernées. Vérifiez que tous les appareils fonctionnent selon la programmation établie.

IMPORTANT ! Avant d'effectuer les tests "SI PROGRAMMATEUR" (TEMPO) et "SI ZONE", assurezvous que ces formes de commande sont <u>autoris</u>ées en

appuyant de façon répétée sur la touche **9** 🕰 et en vérifiant que les messages suivants apparaissent:

6. MAINTENANCE

6.1 Démontage de la centrale

- **A.** Retirez les deux vis qui relient le couvercle à l'embase de la centrale (cf. figure 3.1k).
- **B.** Retirez ensuite les 3 vis qui fixent l'embase de l'appareil à la surface de montage (cf. figure 3.1A) et retirez la centrale.

6.2 Remplacement des piles de réserve

Le remplacement et la première insertion des piles se déroulent similairement (cf. figure 3.1h).

Si les piles neuves sont correctement insérées et que le couvercle de leur compartiment est bien refermé, le message "ERREUR" disparaît. En revanche, le message "MEMOIRE" clignote à l'écran (suite à l'alarme d'"autoprotection" déclenchée par l'ouverture du compartiment des piles). Pour l'effacer, il suffit d'armer puis de désarmer immédiatement le système.

ΟN	PAR	TEMPO	
ON	PAR	DETECT	

Les options sélectionnées sont marquées d'une case noire située à l'extrême droite de l'affichage.

La manière la plus simple d'effectuer un test temporisé d'activation est de sélectionner le neuvième élément du menu Installateur ("**10. PARAM UTIL**") et d'avancer l'horloge du système de quelques minutes par rapport à "l'heure de début" appropriée. N'oubliez pas de remettre l'horloge à l'heure correcte à l'issue de ce test.

5.5 Test des transmetteurs d'urgence

Déclenchez chaque transmetteur enregistré et associé à une zone Urgence (selon la liste du tableau A3, Annexe A). A titre d'exemple, si l'on appuie sur la touche d'activation d'un transmetteur d'urgence enregistré sur la zone 22 à la partition 1, l'affichage doit être le suivant :

P1	Z 2 2	URGENCE
	🕻 (al	ternativement) 🍏
P1	Z22	EFFRACTION

Remarque : "P1" se rapporte au PowerMax Pro avec Partitionnement (activé).

Afin d'éviter les fausses alarmes, il est conseillé de prévenir le centre de télésurveillance qu'un test va être exécuté, ou tout de simplement de déconnecter la ligne téléphonique de la centrale PowerMax Pro pendant les essais.

6.3 Fusibles

et

La centrale PowerMax Pro est équipée de 2 fusibles internes à réarmement automatique. Il n'est donc pas nécessaire de les remplacer.

Lorsqu'une surcharge se produit, le fusible concerné interrompt le circuit qu'il protège. Dès que l'erreur est corrigée et que la correction se confirme sur plusieurs secondes, le fusible se réarme automatiquement et laisse le courant passer à nouveau dans le circuit en question.

6.4 Remplacement / déplacement des détecteurs

Chaque fois que le travail de maintenance impose le remplacement ou le déplacement de certains détecteurs, prenez soin de toujours effectuer un test diagnostic test complet selon les instructions du § 4.10.

Rappel ! Un signal "faible" est inacceptable, comme l'indique la procédure de test (en fin de paragraphe).

7. LECTURE DU JOURNAL D'EVENEMENTS

Le journal peut mémoriser jusqu'à 100 évènements. L'accès et la consultation s'effectuent événement par événement. Le journal fonctionne d'après le principe 'Premier entré, premier sorti' (FIFO). Si le journal est plein (100 événements), l'enregistrement d'un nouvel événement entraîne l'effacement du plus ancien.

Chaque évènement est mémorisé avec la date et l'heure où il s'est produit.

Lors de la lecture du journal d'évènements, ceux-ci sont présentés dans l'ordre chronologique - du plus récent au

plus ancien. L'accès à la liste s'obtient en cliquant sur la touche. The touche et non par le biais du menu installateur. Le schéma ci-dessous illustre la marche à suivre pour la lecture et l'effacement de données mémorisées dans le journal d'évènements.

Remarque ; jusqu'à 1000 événements peuvent être stockés dans le journal d'événements à l'aide de l'application logicielle de Téléchargement.



- * Les événements sont affichés en 2 parties, par exemple, "Z13 alarme" puis "09/02/08 15h.37". Les 2 affichages apparaissent en alternance jusqu'à ce que l'utilisateur clique à nouveau sur la touche pour passer à l'événement suivant ou jusqu'à ce que la fin de la liste soit atteinte (4 minutes).
- ** Applicable seulement si le code installateur est saisi. Non applicable dans les pays européens.

N°	Partition	Type de zone	Emplacement du détecteur ou	Carillon	Commandes	Commandes
Zone	rannon	Type de zone	assignation	(Oui / Non)	PGM	dispositif
			de l'émetteur (dans les zones de type	(,	(X = Oui)	X-10 No.
			"non alarme" ou urgence)		. ,	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29 (*)						
30 (*)						

ANNEXE A. Répartition des détecteurs et attribution des transmetteurs

A1. Plan de répartition des détecteurs

Types de zone : 1 = Route d'entrée **#** 2 = Voie périphérique **#** 3 = Voie périphérique d'entrée **#** 4 = Temporisée 1 **#** 5 = Temporisée 2 **#** 6 = 24 heures silencieuse **#** 7 = 24 heures audible **#** 8 = Incendie **#** 9 = Non alarme **#** 10 = Urgence **#** 11 = Gaz **#** 12 = Inondation **#** 13 = Intérieure **#** 14 = Température **#** 15 = Intérieurer/Périmèrer

Emplacements zone : notez l'emplacement prévu pour l'installation de chaque détecteur. Lors de la programmation, il est possible de sélectionner l'un des 26 noms de zone disponibles (plus les 5 noms personnalisés que l'on peut ajouter – cf. figure 4.3 - Définition des zones).

* Seules les zones 29 & 30 sont filaires.

A2. Liste des télécommandes

Données des transmetteurs				Attributions de la touche AUX					
N°	Partition.	Туре	Détenteur	Etat ou armement	Commande	Commande dispositif X-10			
				"instantané"	PGM				
1				Indiquez la fonction	Indiquez si	Cochez les cases correspondant aux dispositifs X-			
2				désirée (s'il y a lieu)	cette sortie	10 à activer – cf. § 4.8.			
3				– cf. § 4.4.17 (touche	sera ou non				
4				Aux).	activée – cf. §.				
5					4.8.	1 2 3 4 5			
6				Etat du système 🗌	Oui 🗌 Non 🗌	6			
7				Armement		11 🗌 12 🗌 13 🗌 14 🗌 15 🗌			
				"instantané"					
8									

A3. Liste des transmetteurs d'urgence

Tx #	Type de transmetteur	Zone d'enregistrement	Nom du détenteur
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

A4. Liste des transmetteurs "Non alarme"

Tx #	Type de transmetteur	Zone d'enregistrement	Nom du détenteur	Attribution
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

ANNEXE B. Attribution des dispositifs X-10 et de la sortie PGM

N°	Appareil	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON si ON si Zone N°		ON		
Unité	contrôlé	sous arm. total	sous arm. partiel	En désarm	Si Mémo	Si Tempo	Si télé- comm ande	ON par Tempo	OFF par Tempo	а	b	с	Si panne ligne tél.
1													-
2													-
3													-
4													-
5													-
6													-
7													-
8													-
9													-
10													-
11													-
12													-
13													-
14													-
15													-
PGM													

ANNEXE C. Codes Evènements

Code	Définition	Code	Définition
101	Urgence	344	Détection brouillage
	-		radio
110	Incendie	350	Défaut communication
120	Panique	351	Défaut ligne
			téléphonique
121	Contrainte	373	Défaut détecteur
			incendie
122	Silencieuse	380	Panne sonde
123	Audible	381	Perte supervision RF
131	Perimétrique	383	Autoprotection
			détecteur
132	Intérieure	384	Pile RF faible
134	Entrée/Sortie	393	Nettoyage détecteur
			incendie
137	Autoprotection/CP	401	M/A par utilisateur
139	Intrusion vérifiée	403	Armement automatique
151	Alarme gaz	406	Annulation
152	Alerte gel r	408	Armement rapide
153	Alerte gel	426	Evén. porte ouverte
154	Alarme inondation	441	Armement partiel
158	Alerte chaud	454	Echec de fermeture
159	Alerte froid	455	Echec d'armement
180	Défaut gaz	456	Armement partiel
301	Coupure secteur	459	Evén. fermeture récent
302	Tension batterie basse	570	Isolation
311	Batterie déconnectée	602	Rapport test périodique
313	RAZ Technicien	607	Mode "Test de
			passage"
321	Sirène	641	Problème de
			surveillance personne
			âgée

Codes évènements "Contact ID"

SIA Event Codes

Code	Définition	Code	Définition
AR	Rétabliss. secteur	GJ	Rétabliss. gaz
AT	Coupure secteur	HA	Alarme hold-up (contrainte)
ВА	Alarme intrusion	LR	Rétabliss. ligne téléphone
BB	Isolation intrusion	LT	Panne ligne téléphone
вс	Annulation intrusion	OP	Rapport de fermeture
BR	Rétabliss. intrusion	от	Echec d'armement
BT	Erreur intrusion /	PA	Alarme panique
	Brouillage		
BV	Intrusion vérifiée	QA	Alarme urgence
BZ	Défaut supervision	RN	Réinitialisation technicien
CF	Fermeture forcée	RP	Test automatique
CI	Echec de fermeture	RX	Test manuel
CL	Rapport de fermeture	RY	Quitter Test manuel
СР	Armement automatique	ТА	Alarme autoprotection
CR	Fermeture récente	TR	Rétabliss. autoprotection
EA	Porte ouverte	WA	Alarme inondation
FA	Alarme incendie	WR	Rétablis. alarme inondation
FT	Nettoyage dét. incendie	XR	Rétabl pile détecteur
FJ	Erreur dét. incendie	ΧТ	Panne pile détecteur
FR	Rétabliss. incendie	YR	Rétabl. batterie système
GA	Alarme gaz	ΥT	Panne batterie système/
			Déconnexion
GR	Rétabliss. alarme gaz	YΧ	Maintenance requise
GT	Panne gaz		

Codes événements 4/2

Remarque : les rapports envoyés au centre de télésurveillance concernent les zones suivantes : première sirène radio - zone 31, seconde sirène radio – zone 32, zone GSM – zone 33, premier clavier sans fil bidirectionnel (MKP-150) - zone 35, second clavier sans fil bidirectionnel (MKP-150) - zone 36.

Alarmes

	-																													
Zone #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1 ^{er}	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
chiffre																														
2 ^{ème}	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	Е	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	Е	F
chiffre																														

Rétablissements

Zone #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1 ^{er}	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
chiffre																														
2 ^{ème} chiffre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F

Défaut de supervision

Zone #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1 ^{er}	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
chiffre																												
2 ^{ème} chiffre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D

Piles faibles

Zone #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1 ^{er} chiffre	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2 ^{ème} chiffre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D

Armement forcé- 8 utilisateurs

Utilisateur	1	2	3	4	5	6	7	8
1 ^{er} chiffre	А	А	Α	Α	Α	А	Α	Α
2 ^{ème} chiffre	1	2	3	4	5	6	7	8

Isolation de zone

Zone #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1 ^{er}	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В
chiffre																														
2 ^{ème}	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	Е	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	Е	F
chiffre																														

Panique / 24 heures - 8 utilisateurs

Utilisateur	1	2	3	4	5	6	7	8	Panique CP	Contrainte
1 ^{er} chiffre	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2 ^{ème} chiffre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А

Armement total et partiel (Fermeture)

Utilisateur	1	2	3	4	5	6	7	8	Annulation alarme	Fermeture récente
1 ^{er} chiffre	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	E	E
2 ^{ème} chiffre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	С

Désarmement (Ouverture)

Utilisateur	1	2	3	4	5	6	7	8
1 ^{er} chiffre	F	F	F	F	F	F	F	F
2 ^{ème} chiffre	1	2	3	4	5	6	7	8

Panne

Evènement	Err. fusib le	Rétabl. fusible	Brouillage	Rétabl. brouillage	Panne alim	Rétabl. alim	Pile faible Unité centrale	Rétabl. Pile faibleUC	Autoprot CP
1 ^{er} chiffre	2	2	2	2	1	1	1	1	1
2 ^{ème} chiffre	С	D	E	F	1	2	3	4	6

Evènement	Rétabl. Autoprot. CP	Non active	Rétabl. comm. & ligne tél	Accès test	Quitter test	Test automatique
1 ^{er} chiffre	1	1	1	1	1	1
2 ^{ème} chiffre	7	8	A	D	E	F

Comprendre le protocole de transmission de données Scancom

Les données du protocole SCANCOM se composent de 13 chiffres décimaux divisés en 4 groupes, qui se répartissent de gauche à droite comme indiqué sur l'illustration ci-contre. Chaque canal est associé à un événement spécifique comme suit :

1st "C": Incendie

2nd "C": Agression

3rd "C": Intrusion

4th "C": Marche/Arrêt

5th "C": Annulation alarme

6th "C": Urgence

7th "C": Seconde alarme

8th "C": Erreur messages



ANNEXE D. Types de zones programmables

D1. Zones "temporisées"

Une zone temporisée déclenche des temporisations d'entrée paramétrées par l'utilisateur au cours de la programmation du système. Des signaux sonores sont émis pendant ces temporisations, à moins que l'on choisisse de les supprimer.

- Temporisation de sortie Elle commence dès que l'utilisateur arme le système. Cela lui permet de quitter les locaux en passant par les zones intérieures et la porte d'entrée/sortie avant que l'armement ne prenne vraiment effet. Dès le début de l'intervalle de temporisation, le buzzer émet des signaux sonores (bips) lents qui s'accélèrent dans les 10 dernières secondes.
- Temporisation d'entrée Elle commence dès que l'utilisateur pénètre dans la zone protégée via une porte d'entrée/sortie spécifique (la détection s'effectue par un détecteur de zone "temporisée"). Pour éviter de déclencher une alarme, l'utilisateur doit atteindre le clavier via des zones de "route d'entrée/sortie" et désarmer son système avant l'expiration du temps imparti. Dès le début de l'intervalle de temporisation, le buzzer émet des signaux sonores (bips) lents qui s'accélèrent dans les 10 dernières secondes. La centrale PowerMax Pro possède deux types de zones temporisées correspondant à deux durées différentes paramétrables.

D2. Zones "Urgence"

Il est possible d'équiper les personnes à mobilité réduite, malades ou âgées d'un transmetteur radio miniature à touche unique, qu'elles porteront autour du cou comme un pendentif ou au poing comme une montre. En situation de détresse, elles pourront presser le bouton de leur transmetteur afin que la centrale PowerMax Pro lance un **appel d'urgence** vers le centre de télésurveillance ou les numéros de téléphone privés spécifiés par l'installateur.

D3. Zones "Incendie"

La protection d'une zone Incendie repose sur les détecteurs de fumée. Elle est active en permanence (une alarme incendie se déclenche que le système soit armé ou désarmé). Dès que la présence de fumée est détectée, un signal sonore **pulsé** retentit immédiatement et la survenance de l'événement est rapportée par téléphone.

D4. Zones "Inondation"

Une zone Inondation est active en permanence (une alarme inondation se déclenche que le système soit armé ou désarmé). Dès que la présence d'une fuite de liquide est détectée, la survenance de l'événement est rapportée par téléphone.

D5. Zones "Gaz"

Une zone Gaz est active en permanence (une alarme gaz est déclenchée que le système soit armé ou désarmé).

Dès que la présence de gaz est détectée, la survenance de l'événement est rapportée par téléphone.

D6. Zones "Intérieures"

Par définition, les zones intérieures sont situées à l'intérieur du site surveillé, hors protection périphérique. Leur principale caractéristique et de permettre une parfaite liberté de mouvement à l'intérieur de la zone protégée sans déclencher d'alarme, à condition que le système soit sous armement partiel ('HOME"). Les personnes peuvent donc rester chez elles et évoluer librement, tant qu'elles ne viennent pas perturber la zone dite périphérique.

Si le système est mis sous armement total (AWAY = toutes zones protégées), l'alarme sera également donnée en cas d'intrusion dans les zones intérieures.

D7. Zones "Route d'entrée"

Une zone dite "Route d'entrée" est une zone située entre la zone d'entrée/ sortie et la centrale d'alarme du système. Cette zone est <u>temporairement</u> ignorée par le système d'alarme pendant les intervalles d'entrée/ sortie, de façon à permettre à l'utilisateur de passer à pied (sans provoquer d'alarme) devant un détecteur de mouvements relié à la zone Route d'entrée pour atteindre la centrale dans la zone d'entrée ou lorsqu'il quitte les locaux protégés après avoir armé le système.

D8. Zones Partielles/ Tempo

Un type de zone qui fonctionne en tant que zone de temporisation lorsque le système est armé sur PARTIEL, et en tant que zone de périmètre-suiveur lorsque le système est armé en TOTAL.

D9. Zones "Non alarme"

Une zone Non-alarme ne s'inscrit pas directement dans le système d'alarme. Son utilisation principale est d'exécuter à distance des commandes auxiliaires telles que l'ouverture/ fermeture d'une barrière, l'allumage/ extinction d'un éclairage d'accueil et autres applications similaires. Les attributs "Non alarme", "Silencieuse" ou autres sont associés à une zone "Non alarme".

Pour commander des appareils électriques à distance, il est possible de définir le nombre de zones "Non alarme" désiré et d'enregistrer (apprentissage) un transmetteur portable ou un dispositif radio (détecteur) sur ce type de zone. Ensuite, il est nécessaire de s'assurer que ces zones permettent de commander la sortie PGM, les unités X-10 ou les deux (cf. § 4.8). Puis, il est possible de sélectionner les zones (3 maximum) qui commanderont chacune des sorties – sorties qui, à leur tour, commanderont les appareils électriques externes.

Remarque: un dispositif de contrôle peut être activé par tous les détenteurs de télécommandes, en appuyant sur la touche AUX [*****]. Cette méthode fonctionne sous réserve que ladite touche [*****] ait été programmée pour une commande PGM/X-10 (cf. § 4.4.17 et 4.4.18) et que la sortie PGM ainsi que les dispositifs X-10 l'aient été également pour être activés par télécommandes (cf. § 4.8).

D10. Zones "Périphériques"

La protection des zones périphériques repose sur les détecteurs prévus pour surveiller les portes, fenêtres et les murs. Une alarme immédiate est générée dès qu'une porte, une fenêtre est ouverte ou qu'un trou est pratiqué dans un mur.

D11. Zones "Contour"

Une telle zone est en principe une zone périphérique de sortie/ non-entrée située sur un chemin d'entrée/sortie, qui est traitée comme s'il s'agissait d'une zone entrée/sortie (alors qu'elle n'en est pas une) pendant toute la durée des temporisations d'entrée et de sortie.

D12.Zone Température

Une zone Température utilise un détecteur de température sans fil pour détecter les températures d'intérieur et d'extérieur, et est active en permanence. Le détecteur surveille la température ambiante à l'aide d'un détecteur interne. Pour l'extérieur ou les réfrigérateurs, une sonde de température étanche (en option) est utilisée. Il existe un total de quatre points de température fixes et l'utilisateur peut en activer un ou plusieurs. Dès qu'un changement de température est détecté, un message numérique est transmis et l'événement est rapporté.

D13. Zones 24-heures

Ce type de zone est principalement utilisé pour les touches PANIQUE, les détecteurs périphériques et la protection anti-sabotage (autoprotection). C'est pourquoi elles génèrent une alarme que le système soit armé ou désarmé.

- Zone 24 h silencieuse Lors de la détection, cette zone génère une alarme silencieuse. Cela signifie que les sirènes ne sont pas activées. En revanche, la centrale PowerMax Pro compose les numéros de téléphone et transmet, selon la programmation établie, un rapport sur l'événement vers le centre de télésurveillance et/ou les numéros de téléphone privés.
- Zone 24 h audible Lors de la détection, cette zone déclenche une alarme sonore (sirène). La centrale PowerMax Pro compose également les numéros de téléphone et transmet, selon la programmation établie, un rapport sur l'événement vers le centre de télésurveillance et/ou les numéros de téléphone privés.

D14. Zones Clés (en option)

Les zones clés sont des zones qu'il est possible d'utiliser pour armer ou désarmer le système avec les transmetteurs PowerCode MCT-100 et MCT-102 attribués à une zone. De plus, le système d'alarme peut être armé / désarmé par touche contact si reliée aux zones filaires 29 et 30.

Définir une zone comme ZONE CLE implique la procédure suivante :

- a. La zone doit être définie comme zone de type nonalarme (cf. § 4.3).
- b. L'option "Z-CLE ACTIVEE" doit être sélectionnée pour cette zone (cf. § 4.3).
- c. Selon le numéro de zone concernée, l'option "z. 21-28 activées", "z. 29-30 activées", ou "z. 21-30 activées doit être sélectionnée dans le menu de DEFINITION de la CENTRALE (cf. § 4.4.39).

ANNEXE E. Appareils compatibles avec la centrale PowerMax Pro

E1. Détecteurs compatibles PowerMax Pro

Les détecteurs de mouvement radio à infrarouge passif (IRP) utilisés dans le système sont du type PowerCode. La PowerMax+ est capable "d'enregistrer" le code d'identification de chacun et de l'associer à une zone spécifique (voir le paragraphe 4.3). Certains dispositifs sont présentés ci-dessous.

Chaque détecteur compatible avec la centrale PowerMax Pro est livré avec son propre guide d'installation. Lisez-le attentivement et réalisez l'installation selon les instructions données.

A. Détecteurs de mouvements PIR (infrarouge passif)

Les détecteurs de mouvement radio à infrarouge passif (PIR) utilisés dans le système sont du type PowerCode. La centrale PowerMax+ est capable "d'enregistrer" le code d'identification de chacun et de l'associer à une zone spécifique (cf. § 4.3 de ce guide). Certains dispositifs sont présentés ci-dessous.



Remarque : les détecteurs K-940 MCW, Discovery K9-80/MCW et NEXT[®] K9-85 MCW disposent d'une immunité aux animaux domestiques.

En plus de son code d'identification unique à 24 bits, chaque détecteur transmet un message contenant des informations d'état :

- Le détecteur est (ou non) sous alarme.
- Le détecteur subit (ou non) une tentative de sabotage.
- La tension de la pile est faible (ou normale).
- "Ceci est un message de supervision ".

Si l'un de ces appareils détecte un mouvement, il transmet un message d'alarme à la centrale. Si le système est armé, une alarme est générée.

Détecteur fil infrarouge sans PowerCode CLIP MCW. Un détecteur PIR en forme de rideau pour une utilisation en intérieur et conçu pour une installation rapide. Une méthode avancée d'analyse du mouvement permet au CLIP MCA de distinguer entre le véritable mouvement d'un corps humain et d'autres perturbations à l'origine de fausses alertes. Après la détection, le détecteur se désarme pour économiser de l'énergie. Il s'arme à nouveau (revient à l'état Prêt) s'il n'v pas d'autre détection dans les 2 minutes qui suivent.



```
CLIP MCW
```

Détecteur antimasque à double technologie NEXT PLUS . Le NEXT PIR est un détecteur PIR contrôlé par microprocesseur, simple à installer, sans ajustement vertical. Il comprend des lentilles cylindriques à sensibilité de détection uniforme jusqu'à une distance de 15 mètres du déteccteur.



Détecteur PIR sans fil PowerCode TOWER 40. Un détecteur PIR numérique sans fil contrôlé par microprocesseur, facile à installer sans ajustement vertical. Il comporte des miroirs paraboliques et cylindriques à sensibilité de détection uniforme dans sa portée de fonctionnement, jusqu'à 18 mètres avec protection de rampement.Un algorithme avancé True Motion Recognition™ (sous brevet) permet au TOWER 40 de faire la distiction entre le véritable mouvement d'un intrus et d'autres perturbations suceptibles de déclencher des fausses alertes.



MCT-302

B. Transmetteur à contact magnétique

Le MCT-302 est un transmetteur PowerCode à contact magnétique utilisé pour détecter l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre. Tant que la porte ou la fenêtre concernée est fermée, les contacts d'alarme le sont également.

Ce type d'appareil dispose d'une entrée d'alarme supplémentaire qui agit comme s'il s'agissait d'un transmetteur radio séparé. Il transmet (ou non) un message de "retour à la normale" au système d'alarme, selon le paramétrage des commutateurs DIP intégrés. Le message de "rétablissement" indique à l'utilisateur via l'écran de la centrale, si la porte ou la fenêtre est ouverte ou fermée.

C. Adaptateur radio MCT-100 pour détecteurs filaires

Le MCT-100 est un dispositif PowerCode utilisé principalement comme adaptateur radio pour deux contacts magnétiques traditionnels installés sur deux fenêtres d'une même pièce. Il dispose de deux entrées, qui se comportent comme deux émetteurs radio séparés avec des identifications PowerCode différentes. Chaque entrée transmet (ou non) un message de "rétablissement" vers le système d'alarme, selon le paramétrage des commutateurs DIP intégrés.



rransmetteur PowerCode. Sil est enregistré sur une zone incendie, il génère l'alarme correspondante dès qu'il détecte la présence de fumée.

E. Détecteur de gaz radio MCT-441.

Un détecteur de gaz naturel conçu pour envoyer une alarme lorsque du gaz méthane est détecté. Le détecteur peut être utilisé dans une maison, un appartement, une caravane, une maison mobile ou un yacht. Le détecteur peut envoyer les messages suivants au panneau de commande des alarmes : alerte gaz, panne du détecteur de gaz, panne de courant AC et faible tension de batterie.

F. Détecteur radio d'intérieur de gaz CO MCT-442. Le détecteur d'oxyde de carbone (CO) sert à surveiller le niveau de gaz CO dans les résidences et d'avertir à l'avance avant que les niveaux deviennent dangereux. L'alerte CO est transmise au panneau commande des alertes et présentée à l'écran.

G. Détecteur de bris de vitre MCT-501 - Détecteur acoustique équipé d'un transmetteur PowerCode. Etant donné qu'il effectue un rétablissement automatique après détection, il ne transmet pas de message de ce type vers la centrale.

H. Détecteur radio PowerCode d'inondation MCT-550. Le détecteur d'inondation sert à détecter la présence de fluides à base d'eau en tout lieu voulu. Une fois l'inondation détectée, un message numérique est envoyé, qui comporte l'identité PowerCode des détecteurs, suivie de nombreux statuts et d'autres messages. L'alerte et les autres données sont envoyées au panneau de commande des alertes.

I. Détecteur radio de température MCT-560. Détecteur radio PowerCode de température pleinement supervisé. Peut être attribué pour surveiller les changements de température. Le détecteur alerte le panneau de commande lorsqu'il détecte des températures critiques à l'intérieur ou à l'extérieur. Le détecteur génère un message d'alerte lorsqu'il détecte que la température a atteint un certain point. Un message de rétablissement est généré lorsqu'il recroise le point seuil de température.

E2 Transmetteurs compatibles PowerMax Pro

Remarque : chaque transmetteur est livré avec son propre guide d'installation expliquant la mise en place des piles et son utilisation. Assurez-vous que ce document est bien remis à l'utilisateur principal (Master) du système.

Le système PowerMax Pro est compatible avec les télécommandes à touche unique et à touches multiples, ainsi que les transmetteurs portables utilisant les méthodes de codage PowerCode et CodeSecure.

Les télécommandes à touches multiples PowerCode transmettent le même code chaque fois que le même bouton est appuyé. Elles peuvent être utilisées pour la signalisation d'urgence, l'activation de la sortie PGM ou la commande d'équipements via les unités X-10. Elles ne sont pas utilisables pour l'armement et le désarmement du système.

Les transmetteurs CodeSecure sont de type à code tournant (Rolling code) – ils transmettent un nouveau code chaque fois que le même bouton est appuyé. Cette caractéristique garantit ainsi un niveau de sécurité plus élevé, notamment pour l'armement et le désarmement du système, ledit code ne pouvant pas être copié (piraté) par une personne non autorisée.

Les paragraphes suivants donnent des détails basiques sur de nombreux transmetteurs compatibles. Les applications possibles pour chaque bouton-poussoir sont indiquées sur le schéma.

A.MCT-234

Télécommande – une unité fournie avec la centrale PowerMax Pro. La touche AUX (auxiliaire) peut être programmée de manière à ce qu'elle exécute des tâches diverses, selon les besoins de l'utilisateur.

Appuyez simultanément sur les touches Total et Partiel pendant 2 secondes pour générer une alarme PANIQUE. Appuyez sur la touche PARTIEL deux fois pendant 2 secondes pour armer le système en mode "MémClé".

B.MCT-237

Télécommande

bidirectionnelle - une unité fournie avec la centrale PowerMax Pro. La touche AUX (auxiliaire) peut être programmée de manière à ce qu'elle exécute des tâches diverses, selon les besoins de l'utilisateur. Appuvez simultanément sur les touches TOTAL et PARTIEL pendant 2 secondes pour générer une alarme PANIQUE. Appuyez sur la touche Partiel pendant 2 secondes pour armer le système en mode "Mémclé".







MCT-237



MCT-425

MCT-100









- C. MCT-231 1 201* (non applicable aux USA) médaillon Emetteurs à bouton unique. La MCT-231 (CodeSecure) et la MCT-201 (PowerCode) peuvent être enregistrés (apprentissage) pour exécuter les fonctions indiquées. Leur présentation est identique.
- D MCT-134 104* 1 (non applicable aux USA) ARRE Télécommandes à 4 boutons. La MCT-134 (CodeSecure) peut remplacer là télécommande MCT-234. La MCT-104 (PowerCode) peut commander des fonctions d'urgence et "non alarme". Leur présentation est identique.
- E. MCT-132 102* 1 (non applicable aux USA) Télécommandes à 2 boutons. La MCT-132 (CodeSecure) peut exécuter les fonctions indiquées ci-contre. La MCT-102 (PowerCode) peut commander des fonctions d'urgence et "non alarme". Leur présentation est identique.
- F. MCT-131 101* 1 (non applicable aux USA) Télécommandes à bouton uniaue. La MCT-131 (CodeSecure) et la MCT-101 (PowerCode) peuvent être enregistrées nour exécuter les fonctions indiquées. Leur présentation est identique.
- G. MCT-211 Transmetteur étanche PowerCode à porter au poignet. Il peut être enregistré pour exécuter des fonctions d'urgence et "non alarme".
- H. MCM-140+ Le MCM-140+ est une unité de télécommande sans fil qui permet l'utilisateur à d'armer/de désarmer le svstème d'alarmes. de déclencher des alertes d'urgence/d'incendie/de panique, d'effectuer une des fonctions AUX, d'allumer et d'éteindre les détecteurs d'éclairage et pour le contrôle PGM. Le clavier comporte un émetteur RF qui envoie un signal RF différemment codé pour chaque commande.



MCT-231 / 201



MCT-134 / 104



MCT-132 / 102



MCT-131 / 101



MCT-211



MCM-140+

I MKP-150/151 Le MKP-150

/ MKP-151 fonctionne à l'aide d'une transmission codée bidirectionnelle et fournit des indications auditives et visuelles. Pour chaque panneau de commande il est possible d'attribuer deux détecteurs à clavier MKP-150 / MKP-151



* Ne pas être emplové dans des installations d'UL

E3 Sirène radio compatible PowerMax Pro

La sirène radio MCS-710/MCS-720 (*) peut être intégrée à la centrale PowerMax Pro dans les zones où une liaison filaire est difficile ou impossible. La MCS-710/MCS-720 est un dispositif de communication bidirectionnel entièrement supervisé (comprenant un récepteur qui prend en compte les commandes d'activation issues du système d'alarme et un transmetteur qui envoie périodiquement un signal d'état à ce même système d'alarme).



ía 🖪 🖬 🗃

🖂 🖬 🖬 📼

🖼 🖾 🖾 📼

MKP-150/151

Sirène radio MCS-710





MCS-720

E4. Boîte vocale compatible

La Boîte vocale (*) est un détecteur filaire distant à haut-parleur et microphone destinée à un usage interne. Lorsqu'elle est utilisée avec le panneau de commande du PowerMax Pro. la Boîte vocale fournit une capacité audio distante qui permet à l'utilisateur de communiquer vocalement dans les deux sens avec la station centrale ou par téléphone privé. L'opération visuelle est indiquée par une seule DEL stable.



Boîte vocale

* Pas sur liste UL.

E5. Modem GSM compatible

Le modem GSM interne permet à la centrale PowerMax Pro de fonctionner via le réseau cellulaire. Pour en savoir plus sur les caractéristiques du modem GSM externe et ses connexions, veuillez consulter son guide d'installation.





F6. PowerLink

La liaison interne PowerLink permet de visualiser et de contrôler le système PowerMax Pro sur le réseau Internet. Pour en savoir plus sur la liaison PowerLink et ses connexions, veuillez consulter son guide d'utilisation.

E7. Badge de proximité

Le badge de proximité vous permet d'exécuter de nombreuses fonctions sans saisir de code utilisateur, par ex., armer, désarmer, lire le journal d'événements, etc. Chaque fois que le code utilisateur est requis, vous n'avez qu'à présenter un badge de proximité valable et effectuer Badge de proximité l'opération voulue sans avoir à saisir votre code utilisateur.



Si ce matériel interfère avec le réseau téléphonique, la société de téléphone peut en réclamer la déconnexion jusqu'à la solution du problème.

Remarque : Pour consulter la liste de nos produits, visitez notre site : www.visonic.com.

GARANTIE

Visonic Limited (le « Fabricant ») garantit ce seul produit (le « Produit ») à l'acheteur d'origine uniquement (l'« Acheteur »), contre tout défaut de fabrication et de matériau, dans le cadre d'une utilisation normale du Produit pendant une période de douze (12) mois à compter de la date d'expédition par le Fabricant. Pour que cette Garantie s'applique, il est impératif que le Produit ait été correctement installé, entretenu et exploité dans des conditions d'utilisation normales, conformément aux consignes d'installation recommandées par le Fabricant. Les Produits que le Fabricant estime être devenus défectueux pour toute autre raison, telle que l'installation incorrecte, le representé des consignes d'installation et d'utilisation partieur partieur partieur de le Fabricant. non-respect des consignes d'installation et d'utilisation recommandées, la négligence, les dommages volontaires, la mauvaise utilisation ou le vandalisme, les dommages accidentels.

non-respect des consignes d'installation et d'utilisation recommandées, la négligence, les dommages volontaires, la mauvaise utilisation ou le vandalisme, les dommages accidentels, la modification ou la falsification, ou des réparations effectuées par toute personne autre que le Fabricant n'affirme pas que le Produit ne peut pas être compromis ou contourné, que le Produit empêchera le décés et/ou les dommages corporels et/ou les dommages aux biens résultant d'un cambriolage, d'un vol, d'un incendie ou autrement, ni que le Produit Tournira dans tous les cas un avertissement suffisant ou une protection adéquate. Correctement installé et entretenu, le Produit rebuit une protection adéquate. Correctement installé et entretenu, le Produit se pus de ces événements vous prennent à l'improviste mais ne constitue pas une garantie ni une assurance que ces événements ne suiviendront pas. SUPE ET CANTIE ESE RETIES, SUPE ET ANNULE ET REMPLACE EXPRESSÉMENT CETTE GANTIE ESE RETIES, OU IMPLICITES, VI COMPRIS TOUTE CARANTE DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADPATATION A, UN USAGE DONNÉ OU AUTRE, LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITE SUI ACCESSORES RÉSULTANT DE LA RUPTURE DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTES AUTRES RÉSULTANT DE LA RUPTURE DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTES AUTRES RÉSULTANT DÉ LA RUPTURE DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTES AUTRES RÉSULTANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSORES, CONSÉCUTTES OU DEURIS OU DEVIDES AUTRES DEMARCANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSORES, CONSÉCUTIES OU DE TOUTES AUTRES DEMARCANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSORES, CONSÉCUTIES OU DIRUMITIS OU POUR TOUS DOMMAGES, PERTES OU FAIS, Y COMPRIS LES PERTES D'UTILISATION, DE BÉNÉFICES, DE REVENUS OU DE CLIENTELE, RÉSULTANT DIRECTEMENT OU INDRECTEMENT DE L'UTILISATION DU PRODUT PAR L'ACCHETEUR OU DE

DEMERICES, DE REVENOS OU DE CLEMIELE, RESOLTANT DIRECTEMENT DE INDIRECTEMENT DE L'UTILISATION DU PRODUT PAR L'ACHETEUR OU DE L'IMPOSSIBILITÉ POUR L'ACHETEUR D'UTILISER LE PRODUIT, OU POUR TOUTE PERTE OU DESTRUCTION D'AUTRES BIENS, OU DUS À TOUTE AUTRE RAISON, MÊME SI LE FABRICANT À ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE. LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUS DÉCÈS, DOMMAGES PERSONNELS ET/OU CORPORELS ET/OU DOMMAGES MATÉRIELS OU POUR TOUTES AUTRES PERTES DIRECTES, INDIRECTES, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIVES OU AUTRES, ALLÉGUÉS ÊTRE DUS AU NON-FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

Si toutefois le Fabricant est tenu responsable, directement ou indirectement, de tous Si douetois le rabincant est terio responsable, directement du indirectement, de dous dommages ou pertes survenant dans le cadre de cette garantie limitée, LA RESPONSABILITE MAXIMALE DU FABRICANT (LE CAS ÉCHÉANT) NE SAURAIT DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUT, ce monitant tenant alors lieu de dommagesintérêts liquidés et non pas de pénalité et constituant le seul et unique recours contre le Fabricant

En prenant livraison du Produit, l'Acheteur accepte lesdites conditions de vente et de garantie

En prenant livraison du Produit, l'Acheteur accepte lesdites conditions de vente et de garantie et prenant livraison du Produit, l'Acheteur accepte lesdites conditions de vente et de garantie et econnait en avoir été informé. L'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs est interdite dans certains pays. Il est donc possible que ces limitations ne s'appliquent pas dans certains cas. Le Fabricant décline toute responsabilité pour toute altération ou tout dysfonctionnement de tout équipement électronique ou de télécommunications ou de tout programme. Les obligations du Fabricant prévues au titre de cette Garantie se limitent exclusivement à la réparation et/ou au remplacement, au gré du Fabricant, de tout Produit ou partie de Produit s'avérant défectueux. Ni la réparation ni le remplacement ne prolongeront la période de Garantie d'origine. Les frais de démontage et/ou de réinstallation ne seront pas à la charge du Fabricant. Pour que cette Garantie se applique, le Produit doi têtre retourné au Fabricant en port prépayé et assuré. Tous les frais de port et d'assurance incombent à l'Acheteur et sont donc exclus de cette Garantie.

port prépayé et assuré. Tous les frais de port et d'assurance incombent a l'Acheteur et sont donc exclus de cette Garantie. Cette garantie ne sera pas modifiée, changée ni prolongée, et le Fabricant n'autorise personne à agir pour son compte dans le cadre de la modification, du changement ou de la prolongation de cette Garantie. Cette garantie s'appliquera uniquement au Produit. Tous les produits, accessoires et pièces détachées d'autres fabricants utilisés conjointement avec le Produit, y compris les pièces, seront uniquement couverts par leurs propres garanties, le cas échéant. Le Fabricant décline toute responsabilité pour les éventuels dommages ou pertes, s'ite acient directe directe accessiones encéndifie, qui autron casinée, per dans eureant. Le raincain decline toure responsabilité pour les eventités outinnières ou pertes, qu'ils soient directs, indirects, accessoires, consécutifs ou autres, causés par le dysfonctionnement du Produit en raison des produits, accessoires ou pièces détachées d'autres fabricants, y compris les piles, utilisés conjointement avec le Produit. Cette garantie s'applique exclusivement à l'Acheteur d'origine et elle est incessible.

Cette Garantie s'ajourd à vos droits légaux et est sans incidence sur eux. Aucune disposition de la présente Garantie qui serait contraire à la loi de l'État ou du pays où le Produit est fourni ne s'appliquera.

ne s'appiquera. Mise en garde: L'utilisateur doit respecter les consignes d'installation et d'utilisation du Fabricant, y compris tester le Produit et l'intégralité de son système au moins une fois par semaine, et il est tenu de prendre toutes les précautions nécessaires pour sa propre sécurité et la protection de ses biens.

01/08

En conformité avec les réglementations en vigueur, la déclaration de conformité pour ce produit est disponible à l'adresse suivante: UNIT 6 MADINGLEY COURT CHIPPENHAM DRIVE KINGSTON MILTON KEYNES MK10 0BZ. Telephone number: 0870 7300800, Fax number: 0870 7300801



VISONIC LTD. (ISRAEL): P.O.B 22020 TEL-AVIV 61220 ISRAEL. PHONE: (972-3) 645-6789, FAX: (972-3) 645-6788

VISONIC INC. (U.S.A.): 65 WEST DUDLEY TOWN ROAD, BLOOMFIELD CT. 06002-1376. PHONE: (860) 243-0833, (800) 223-0020. FAX: (860) 242-8094 VISONIC LTD. (UK): UNIT 6 MADINGLEY COURT CHIPPENHAM DRIVE KINGSTON MILTON KEYNES MK10 0BZ. TEL: (0870) 7300800 FAX: (0870) 7300801 PRODUCT SUPPORT: (0870) 7300830

VISONIC GmbH (D-A-CH): KIRCHFELDSTR, 118, D-40215 DÜSSELDORF, TEL.; +49 (0)211 600696-0, FAX; +49 (0)211 600696-19

VISONIC IBERICA: ISLA DE PALMA, 32 NAVE 7, POLÍGONO INDUSTRIAL NORTE, 28700 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, (MADRID), ESPAÑA. TEL (34) 91659-3120, FAX (34) 91663-8468, www.visonic-iberica.es INTERNET: www.visonic.com

©VISONIC LTD. 2009 POWERMAX PRO GPRS INSTALLER GUIDE FRENCH D-302453 (Rev 0, 11/09) Translated from DE5468IP Rev 8



