

### Contrôle de ligne (menu 8)

8.1	Contrôle de ligne activée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2	Fonctionnement contrôle de ligne :		
	Interrompre conversation (pas d'anomalie ligne sur appareil série en conversation)	<input type="checkbox"/>	
	Contrôle de ligne en permanence	<input type="checkbox"/>	
	Contrôle de ligne uniquement si activée	<input type="checkbox"/>	
8.3	Réponse en cas d'appel en alarme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4	Contrôler présence tonalité de numérotation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Options de rapport (menu 3)

Événement	Transmettre au numéro de téléphone				Transmission retardée	
	1	2	3	4	NON	OUI
BA Activation alarme effraction	✓	✓	✓	✓		
BR Retour à la normale alarme effraction	✓	✓	✓	✓		
BB Zone d'alarme exclue						
BU Zone d'alarme non exclue						
TA Alarme sabotage	✓	✓	✓	✓		
TR Retour à la normale alarme sabotage	✓	✓	✓	✓		
TB Zone d'autoprotection exclue après remise à zéro par utilisateur						
TU Zone d'autoprotection non exclue lorsque l'introduction du code suivante réactive l'autoprotection						
HA Activation alarme hold-up (contrainte)						
HR Remise à zéro alarme hold-up (contrainte)						
PA Activation alarme panique	✓	✓	✓	✓		
PR Remise à zéro alarme panique	✓	✓	✓	✓		
FA Activation alarme incendie						
FR Remise à zéro alarme incendie						
FB Exclusion zone incendie						
FU Zone incendie non exclue						
MA Activation alarme médicale						
MR Remise à zéro alarme médicale						
ZA Activation alarme technique						
ZR Remise à zéro alarme technique						
BC Annulation activation alarme effraction						
CE Retard heure de désarmement						
CF Armement forcé sélectionné						
CG Protection partielle sélectionnée						
CL Installation entièrement armée par code	✓	✓	✓	✓		
OA Système armé par commande horaire (désarmé automatiquement)						
CP Installation entièrement armée par commande horaire (armement automatique)						
OP Système désarmé par code	✓	✓	✓	✓		
OE Ouverture anticipée						
OR Désarmement pendant alarme	✓	✓	✓	✓		
OT Désarmement tardif (système non armé à temps)						

Événement		Transmettre au numéro de téléphone				Transmission retardée	
		1	2	3	4	NON	OUI
LB	Début de programmation locale (chargement/déchargement)						
LS	Programmation locale réussie (Té/D)						
RB	Début de programmation à distance (Té/D)						
RS	Programmation à distance réussie (Té/D)						
RU	Programmation à distance non réussie (dérangement) (Té/D)						
RP	Appel test automatique	✓	✓	✓	✓		
RR	Alimentation système rétablie (remise sous tension complète)						
AR	Secteur rétabli	✓					
AT	Panne de secteur	✓	✓	✓	✓		
YR	Dérangement système/batterie éliminé	✓	✓	✓	✓		
YT	Dérangement système/batterie	✓	✓	✓	✓		
YC	Défaut d'aboutissement de communication (transmetteur) entre la centrale de commande et le transmetteur						
YS	Dérangement de communication au cours de la transmission précédente						
ER	Dérangement d'extension de zone éliminé						
ET	Dérangement d'extension de zone						
EE	Défaut d'aboutissement						
JS <sup>1</sup>	Armement automatique différé jusqu'à						

<sup>1</sup> Uniquement CD95/150

<sup>2</sup> Uniquement CD95/150 avec protocoles SIA ou XSIA